UNIS WA6320-HI 无线接入点

安装指导

紫光恒越技术有限公司 www.unisyue.com

资料版本: 5W100-20230523

Copyright © 2023 紫光恒越技术有限公司及其许可者版权所有,保留一切权利。

未经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本书内容的部分或全部,并不得以任何 形式传播。

UNIS 为紫光恒越技术有限公司的商标。对于本手册中出现的其它公司的商标、产品标识及商品名称,由各自权利人拥有。

由于产品版本升级或其他原因,本手册内容有可能变更。紫光恒越保留在没有任何通知或者提示的 情况下对本手册的内容进行修改的权利。本手册仅作为使用指导,紫光恒越尽全力在本手册中提供 准确的信息,但是紫光恒越并不确保手册内容完全没有错误,本手册中的所有陈述、信息和建议也 不构成任何明示或暗示的担保。

环境保护

本产品符合关于环境保护方面的设计要求,产品的存放、使用和弃置应遵照相关国家法律、法规要求进行。

前 言

本手册介绍了 UNIS WA6320-HI 无线接入点的硬件配置、安装准备、安装方法及步骤和线缆连接。 前言部分包含如下内容:

- <u>读者对象</u>
- <u>本书约定</u>
- 资料意见反馈

读者对象

本手册主要适用于如下工程师:

- 网络规划人员
- 现场技术支持与维护人员
- 负责网络配置和维护的网络管理员

本书约定

1. 命令行格式约定

格式	意义		
粗体	命令行关键字(命令中保持不变、必须照输的部分)采用加粗字体表示。		
斜体	命令行参数(命令中必须由实际值进行替代的部分)采用 <i>斜体</i> 表示。		
[]	表示用"[]"括起来的部分在命令配置时是可选的。		
{ x y }	表示从多个选项中仅选取一个。		
[x y]	表示从多个选项中选取一个或者不选。		
{ x y } *	表示从多个选项中至少选取一个。		
[x y] *	表示从多个选项中选取一个、多个或者不选。		
&<1-n>	表示符号&前面的参数可以重复输入1~n次。		
#	由"#"号开始的行表示为注释行。		

2. 图形界面格式约定

格式	意义	
<>	带尖括号"<>"表示按钮名,如"单击<确定>按钮"。	
[]	带方括号"[]"表示窗口名、菜单名和数据表,如"弹出[新建用户]窗口"。	
/	多级菜单用"/"隔开。如[文件/新建/文件夹]多级菜单表示[文件]菜单下的[新建]子菜单下的[文件夹]菜单项。	

3. 各类标志

本书还采用各种醒目标志来表示在操作过程中应该特别注意的地方,这些标志的意义如下:

▲ 警告	该标志后的注释需给予格外关注,不当的操作可能会对人身造成伤害。		
1 注意	提醒操作中应注意的事项,不当的操作可能会导致数据丢失或者设备损坏。		
↓ 提示	为确保设备配置成功或者正常工作而需要特别关注的操作或信息。		
ど 说明	对操作内容的描述进行必要的补充和说明。		
🤜 窍门	配置、操作、或使用设备的技巧、小窍门。		

4. 图标约定

本书使用的图标及其含义如下:

	该图标及其相关描述文字代表一般网络设备,如路由器、交换机、防火墙等。
ROUTER	该图标及其相关描述文字代表一般意义下的路由器,以及其他运行了路由协议的设备。
Notes	该图标及其相关描述文字代表二、三层以太网交换机,以及运行了二层协议的设备。
	该图标及其相关描述文字代表无线控制器、无线控制器业务板和有线无线一体化交换机的 无线控制引擎设备。
((***))	该图标及其相关描述文字代表无线接入点设备。
To	该图标及其相关描述文字代表无线终结单元。
	该图标及其相关描述文字代表无线终结者。
	该图标及其相关描述文字代表无线Mesh设备。
n))))	该图标代表发散的无线射频信号。
Z	该图标代表点到点的无线射频信号。
*	该图标及其相关描述文字代表防火墙、UTM、多业务安全网关、负载均衡等安全设备。
BogBlock	该图标及其相关描述文字代表防火墙插卡、负载均衡插卡、NetStream插卡、SSL VPN插 卡、IPS插卡、ACG插卡等安全插卡。

5. 示例约定

由于设备型号不同、配置不同、版本升级等原因,可能造成本手册中的内容与用户使用的设备显示 信息不一致。实际使用中请以设备显示的内容为准。

本手册中出现的端口编号仅作示例,并不代表设备上实际具有此编号的端口,实际使用中请以设备上存在的端口编号为准。

资料意见反馈

如果您在使用过程中发现产品资料的任何问题,可以通过以下方式反馈:

E-mail: info@unisyue.com

感谢您的反馈,让我们做得更好!

1 设备简介1-1
2 安装准备2-1
2.1 安全注意事项2-1
2.1.1 安全标示
2.1.2 通用安全建议2-1
2.2 检查安装条件2-1
2.3 设备附件2-2
2.4 安装工具2-2
3 安装 AP
3.1 安装附件介绍
3.2 安装流程
3.3 安装前检查
3.4 确定安装位置
3.5 安装 AP
3.5.1 壁挂安装
3.5.2 吸顶安装
3.6 连接 AP 电源
3.7 将 AP 连接到网络
3.7.1 查看 Fit AP 是否连接到网络3-8
3.7.2 查看 AP 是否连接到网络3-9



WA6320-HI的基本配置如<u>表 1-1</u>所示。

表1-1 基本配置列表

产品型号 描述	WA6320-HI	
外形尺寸(WxDxH)	185mm x 185mm x 33mm	
重量	423g	
功耗	待机功耗: 5.4W 整机功耗: ≤12.42W	
天线	内置天线	
产品符合标准	 802.11b/g/a/n/ac/ax; 802.3af 双频设备 	

2 _{安装准备}

本章主要包含以下内容:

<u>2.1 安全注意事项</u>

- 2.2 检查安装条件
- <u>2.3 设备附件</u>
- 2.4 安装工具

2.1 安全注意事项

2.1.1 安全标示

安装设备时,请注意如下标签:



防烫警告标签。若设备贴有该标签,表明电气设备运行过程中设备表面可能会产生高温, 请将设备安装在受限制接触区域。受限制区域的设备仅维修人员或受过培训的人员才可以 接触,一般人员不可触碰,以防止烫伤。

2.1.2 通用安全建议



仅允许专用人员进行设备及其附件的安装和拆卸工作,进行安装和操作前必须仔细阅读设备提供的 相关安全介绍。

为了避免造成环境污染和人身伤害,请在安装无线接入点设备前阅读下面的注意事项,本注意事项 无法涵盖所有可能的风险。

- 请采取必要的安全措施确保安装人员的人身安全,并保护无线接入点设备不被损坏。
- 请确保安装地的地面平整、干燥,并做好必要的防滑措施。
- 请确保待安装的设备清洁,没有灰尘。
- 请不要将设备放在潮湿地方,并确保设备安装的位置不会积水或者漏雨。
- 请不要将设备和安装工具放在行走区域内。

2.2 检查安装条件

在准备安装之前,还应该对设备的安装条件进行检查,以保证设备长期处于良好的运行环境之中。 可从以下方面对安装条件进行检查。

设备工作的温度、湿度环境要求如表 2-1。

表2-1 设备对环境的温度、湿度和海拔要求

项目	取值范围	
标准工作环境温度	-10°C~55°C	
工作湿度(非凝露)	5%RH~95%RH	
工作海拔	-60~5000m	

2.3 设备附件

设备随机发货的附件如下。









安装件

防盗型M3 × 23.5mm螺钉

膨胀螺管和螺钉

M4 x 30mm盘头螺钉

2.4 安装工具

在安装设备时,可能需要用到下列的工具(以下工具需要用户自备)。



3 安装 AP

本章主要包含以下内容:

- <u>3.1 安装附件介绍</u>
- 3.2 安装流程
- 3.3 安装前检查
- 3.4 确定安装位置
- <u>3.5 安装 AP</u>
- <u>3.6 连接 AP 电源</u>
- 3.7 将 AP 连接到网络

3.1 安装附件介绍

设备随机附带的安装附件,如图 3-1 所示。

图3-1 安装件介绍



1: (A点)安装孔,用于壁挂/吸顶安装时,将安装件固定	2: (B点)预留龙骨安装孔,可支持龙骨安装方式	
3: (C点)辅助固定线缆孔,使用扎带穿过C点固定线缆	4: (D点)预留86面板安装孔,可支持86面板安装方式	
5: (E点)可将线缆穿过E点连接AP	6: 防盗孔,适配防盗型M3 x 23.5螺钉	

3.2 安装流程

图3-2 AP 设备安装流程图



3.3 安装前检查

安装 AP 前,请先进行以下检查:

- 请先给 AP 供电,将 AP 接入到以太网,检查指示灯状态,确定 AP 可以正常工作,设备指示 灯状态请参见附录 A。
- 请先记录 AP 设备的 MAC 地址和序列号,便于后续查找使用。

3.4 确定安装位置

确定安装位置时的原则如下:

- 尽量减少 AP 和用户终端间的障碍物(如:墙壁)数量。
- AP 安装位置前后左右应留有一定的空间以利于散热,同时设备安装位置要避开无线基站天线 等易产生辐射的物体至少2米以上,避免互相干扰。
- 安装位置尽量隐蔽,不妨碍居民的日常工作和生活。
- 严禁在积水、渗水、滴漏、结露等环境下安装,并需避免线缆凝水、渗水而造成水滴沿着线缆 流入设备。

3.5 安装AP

3.5.1 壁挂安装

请按照如下步骤将设备固定到墙面:

(1) 将安装件贴在墙面,标记出需要安装螺钉孔的位置。

图3-3 标记安装位置



(2) 使用冲击钻在标记处打三个直径 6mm 的孔,所钻的孔与安装套件上的安装孔成对应关系,如 <u>图 3-4</u>所示。

图3-4 在墙面打孔



(3) 使用橡胶锤将膨胀螺管敲入安装孔,直到将膨胀螺管与墙面齐平,如图 3-5 所示。

图3-5 固定膨胀螺管



(4) 将防盗型 M3 x 23.5 螺钉挂到安装件防盗孔上,注意拧进的距离不要超过葫芦孔边缘。图3-6 固定防盗螺钉



(5) 使用膨胀螺钉穿过安装孔,调整安装套件的位置,并将螺钉拧紧,固定安装件到墙面,如<u>图</u> <u>3-7</u>所示。

图3-7 固定安装件



(6) 将设备对准墙面安装件上的葫芦孔,把设备挂在壁挂安装件上,然后向下按压设备,将设备固 定到安装件。

图3-8 安装设备



(7) 使用内六角梅花螺丝刀将防盗型 M3 x 23.5 螺钉拧紧。图3-9 安装防盗螺钉



3.5.2 吸顶安装

🕑 说明

- 吸顶安装方式要求天花板的厚度必须小于 18mm,且天花板至少可以承受 5kg 的重量。
- 如果是石膏天花板等本身强度较弱的材料,不建议使用此安装方法,如果由于环境限制必须采用 此种安装方式时,请在螺母下增加一层强度较好的板材,以确保设备安装牢固。
- 防盗型 M3 x 23.5 螺钉的安装方式及步骤和壁挂安装相同,此处不再赘述。

吸顶安装方式安装步骤如下:

(1) 将天花板卸下,使用记号笔在天花板标记打孔位置,并使用手电钻在标记处打孔。图3-10 天花板上打孔



(2) 将盘头螺钉穿过安装件上的安装孔和天花板上的钻孔,在天花板的另一端使用螺母和垫片拧紧 螺栓,使安装件固定在天花板上。

图3-11 固定安装件



(3) 连接设备的以太网线接口,然后将设备对准安装件上的葫芦孔,把设备挂在安装件上并水平推动设备,使设备固定于安装件。



(可选)使用辅助固定线缆孔固定线缆。

- 。 扎带不随机附带,请用户自备。
- 吸顶安装时,将设备固定到安装件前,请先使用扎带穿过辅助固定线缆孔固定以太网线缆, 注意不要将扎带拉紧;然后抽动并调整线缆的长度,拉紧扎带;最后,固定设备到安装件。

图3-13 固定线缆





请安装完后仔细检查设备是否被卡紧,以免没有卡紧造成设备跌落。

3.6 连接AP电源

1. 上电前检查

AP 安装完毕后,每次上电前均要进行检查,检查事项如下:

- AP 设备采用本地供电时,请确认本地交流电源良好接地。
- AP 设备采用 PoE 供电时,请确认 PoE 供电设备良好接地。

2. PoE 供电

请使用以太网线将 PoE 交换机的以太网接口与 AP 的以太网接口相连,完成对 AP 的 PoE 供电。

🕑 说明

电源适配器不随机附带,若设备采用本地供电方式,建议选购紫光恒越公司指定的电源适配器。

表3-1 电源适配器规格

项目	描述	
电源适配器输入	100-240V AC	
电源适配器输出	+48V~+55V DC ⊖-€-€	

设备支持电源适配器供电,用户可以通过电源适配器将设备的电源接口与本地电源连接,从而实现 本地供电。

图3-14 安装电源适配器



4. 上电后检查

AP 电源连接好后需要检查 AP 设备的指示灯是否正常显示。设备指示灯状态的详细描述请参见附录 A。

3.7 将AP连接到网络

3.7.1 查看 Fit AP 是否连接到网络

当 AP 工作在 Fit 模式时,设备本身不需要进行配置,所有的配置都在 AC 上完成。用户在 AC 上通 过 display wlan ap all 命令查看 AP 状态,当 AP 状态为 R/M 时,说明 AP 已成功关联 AC 并接入网络。

```
<AC> display wlan ap all
Total number of APs: 1
Total number of connected APs: 1
```

```
Total number of connected manual APs: 1
Total number of connected auto APs: 0
Total number of connected common APs: 1
Total number of connected WTUs: 0
Total number of inside APs: 0
Maximum supported APs: 3072
Remaining APs: 3071
Total AP licenses: 128
Remaining AP licenses: 127
```

		AP inf	ormation	
State : I = Idle,	J = J	Join,	JA = JoinAck,	IL = ImageLoad
C = Config,	DC = I	DataCheck	, R = Run M =	Master, B = Backup
AP name	AP ID	State 1	Model	Serial ID
apl	1	R/M	WA6320-HI	219801A5CY8199E00001

3.7.2 查看 AP 是否连接到网络

当 AP 工作在 Cloud 模式时,使用无线终端搜索并接入设备提供的无线服务后,访问外部网络。如果可以访问,则说明 AP 已经成功连接到网络。

目录

录 A 指示灯和接口	4-1
A.1 指示灯	A-1
A.2 接口	A-1

附录A 指示灯和接口

A.1 指示灯

表A-1 指示灯状态说明

指示灯颜色	指示灯状态	状态说明
-	常灭	设备没有上电或者LED灯被关闭
黄色	常亮	设备正在初始化,或者设备初始化异常
	闪烁(1秒闪烁2次)	以太网接口Down且射频接口没有建立Mesh连接
绿色	常亮	设备已经启动完成,正处于待机状态,但无关联本设备的客户 端在线
	闪烁(1秒闪烁2次)	设备正在更新应用程序
蓝色	闪烁(1秒闪烁1次)	射频接口有关联本设备的客户端在线

表A-2 指示灯状态说明(复位按钮)

复位按钮	按键时长(秒)	指示灯颜色	指示灯状态	状态说明
RESET	0~5	绿色	常亮	复位
	5~20	绿色	闪烁(1秒闪烁2 次)	复位到缺省配置
	>20	黄色	闪烁(1秒闪烁2 次)	设备重新启动中

A.2 接口

WA6320-HI的对外接口包括:

- 1个 Console 口
- 2个 10/100/1000M 以太网接口

图A-1 接口示意图



1:本地电源接口 2~3:10/100/1000M以太网接口 4:CONSOLE口 5:复位按钮

接口类型	遵循的规范和协议	描述
Console 🗆	RS/EIA-232	控制口,用于设备配置和管理 逆 说明 仅用于维护人员调试使用
GE1/PoE	 IEEE802.3 IEEE802.3i IEEE802.3u IEEE802.3ab 	10/100/1000M以太网电口,作为设备的上行接口,接入Internet 或城域网,可同时作为PoE接口 设备工作在Fit模式时,对应MAP文件中的GE1/0/1接口,对应AC 配置中的gigabitethernet 1接口
GE2	 IEEE802.3 IEEE802.3i IEEE802.3u IEEE802.3ab 	10/100/1000M 以太网电口 设备工作在Fit模式时,对应MAP文件中的GE1/0/2接口,对应AC 配置中的gigabitethernet 2接口
54V DC	无	电源接口,用于给设备提供本地供电(+54V)
RESET接口	无	RESET按钮的功能与按键时长相关,具体请参见表A-2

表A-3 WA6320-HI无线接入点接口说明