UNIS S5200HIG-UNW710-R6010P08 版本说 明书

Copyright © 2023 北京紫光恒越网络科技有限公司版权所有,保留一切权利。 非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部,并不得以任何形式传播。本文档中的信息可能 变动,恕不另行通知。

目 录
1 版本信息1
1.1 版本号1
1.2 历史版本信息1
1.3 版本配套表
1.4 ISSU 版本兼容列表3
1.5 版本升级注意事项
2 硬件特性变更说明3
2.1 R6010P08~R6010P06版本硬件特性变更说明3
2.2 R6010P03版本硬件特性变更说明3
2.3 E6009P12版本硬件特性变更说明3
3 软件特性及命令行变更说明3
4 MIB 变更说明
5 操作方式变更说明
5.1 R6010P08~R6010P03 版本操作方式变更4
5.2 E6009P12版本操作方式变更4
6版本使用限制及注意事项
6.1 使用限制4
6.1.1 硬件类4
6.1.2 软件类
6.1.3 配置组网类
6.2 注意事项4
6.2.1 硬件类
6.2.2 软件类
6.2.3 配置组网类
7存在问题与规避措施
8 解决问题列表
8.1 R6010P08 版本解决问题列表6
8.2 R6010P06 版本解决问题列表6
8.3 R6010P05 版本解决问题列表6
8.4 R6010P03 版本解决问题列表7
8.5 E6009P12版本解决问题列表7

9 相关资料7
10 技术支持8
附录 A 本版本支持的软、硬件特性列表9
A.1 版本硬件特性9
A.2 版本软件特性
附录 B 修复的安全漏洞
B.1 R6010P03版本修复的安全漏洞 ······13
附录 C 版本升级操作指导 ····································
C.1 设备软件简介14
C.1.1 启动软件包
C.1.2 BootRom 程序15
C.2 软件升级方式简介15
C.3 升级前的准备15
C.3.1 检查设备状态
C.3.2 准备升级环境
C.4 通过命令行进行软件升级16
C.4.1 升级前的准备操作 ······16
C.4.2 下载待升级启动软件包到 Master 设备
C.4.3 升级启动软件包/BootRom
C.5 通过 BootRom 菜单进行软件升级22
C.5.1 通过 BootRom 菜单升级启动软件包23
C.5.2 通过 BootRom 菜单升级 BootRom 程序
C.5.3 如何进入 BootRom 菜单42
C.5.4 如何通过 BootRom 菜单进行文件管理46
C.6 软件升级失败的处理 ····································

表目录

表 1 历史版本信息表	1
表2版本配套表	1
表 3 ISSU 版本兼容列表	
表 4 MIB 文件变更说明	
表 5 S5200HIG 系列交换机非 PoE 机型产品硬件特性	9
表 6 S5200HIG 系列交换机 PoE 机型产品硬件特性	10
表7产品软件特性	11
表8软件升级方式简介	15
表 9 TFTP 协议相关参数的设置说明	
表 10 FTP 协议相关参数的设置说明	
表 11 TFTP 协议相关参数的设置说明	34
表 12 FTP 协议相关参数的设置说明	
表 13 基本 BootRom 菜单说明	43
表 14 基本 BootRom 辅助菜单说明	
表 15 扩展 BootRom 菜单说明	45
表 16 扩展 BootRom 辅助菜单说明	

本文介绍了 S5200HIG 版本的特性、使用限制、存在问题及规避措施等,在加载此版本前,建议您 备份配置文件,并进行内部验证,以避免可能存在的风险。 本文档需和本文"相关资料"中的文档一起配合使用。

1 版本信息

1.1 版本号

版本号: UNIS Uniware software, Version 7.1.0.70, Relase 6010P08

🕑 说明

该版本号可在命令行任何视图下用 display version 命令查看,见注①。

1.2 历史版本信息

表1 历史版本信息表

版本号	基础版本号	发布日期	版本类型	备注
R6010P08	R6010P06	2023-02-24	Release版本	无
R6010P06	R6010P05	2022-10-16	Release版本	无
R6010P05	R6010P03	2022-09-25	Release版本	无
R6010P03	E6009P12	2022-08-12	Release版本	无
E6009P12	首次发布	2022-03-17	ESS版本	无

1.3 版本配套表

🕂 注意

在升级版本之前,请注意与本版本配套的软、硬件条件必须符合下表的要求。

表2版本配套表

产品系列	S5200HIG 系列
	UNIS S5200-54S-HI-G
	UNIS S5200-36F-HI-G
型号	UNIS S5200-36S-HI-G
	UNIS S5200-36S-PWR-HI-G
	UNIS S5200-54S-PWR-HI-G
内存	2GB

FLASH	4GB
BOOTROM版本号	103及以上版本 (该版本号可在命令行任何视图下用display version命令查看,见注②)
目标文件名称	S5200HIG-UNW710-R6010P08.ipe(MD5值请以MD5文件为准)
iMC版本号	iMC ACLM 7.3 (E0705P12) iMC PLAT 7.3 (E0705P12) iMC QoSM 7.3(E0505P01) iMC EIA 7.3 (E0611P13) iMC NTA 7.3 (E0707P06) iMC SHM 7.3 (E0707L06) iMC EAD 7.3 (E0611P10) iMC iCC 7.3 (E0705P12) iMC VLAN 7.3 (E0705P12) iMC BIMS 7.3 (E0506H01)
iNode版本号	iNode 7.3 (E0585)
备注	无

示例:查看设备的软件版本和 BootRom 版本号方式如下:

```
<Sysname> display version
```

```
UNIS Uniware Software, Version 7.1.070, Release 6010P05 ------ 注①
Copyright (c) 2015-2022 Unisyue Technologies Co., Ltd.
UNIS S5200-54S-PWR-HI-G uptime is 0 weeks, 0 days, 0 hours, 2 minutes
Last reboot reason : WatchDog reboot
Boot image: flash:/s5200hig-unw710-boot-r6010P08.bin
Boot image version: 7.1.070, Release 6010P08
Compiled Jul 04 2022 11:00:00
System image version: 7.1.070, Release 6010P08.bin
System image version: 7.1.070, Release 6010P08
Compiled Jul 04 2022 11:00:00
Feature image(s) list:
flash:/s5200hig-unw710-freeradius-r6010P08.bin, version: 7.1.070, Release 6010P08
Compiled Jul 04 2022 11:00:00
```

```
Slot 1:
Uptime is 0 weeks,0 days,0 hours,2 minutes
BOARD TYPE:
                  S5200-54S-PWR-HI-G
DRAM:
                   2048M bytes
FLASH:
                   3735M bytes
PCB Version:
                   VER.A
                   103
                                                  ----- 注②
Bootrom Version:
CPLD 1 Version:
                   001
Power CPLD Version: None
Release Version: S5200HIGPWR-6010P08
```

Patch Version: None Reboot Cause: WatchDogReboot [SubSlot 0] 48GE+PoE+6SFP Plus

1.4 ISSU版本兼容列表

ISSU(In-Service Software Upgrade,不中断业务升级)升级分为兼容性升级和不兼容性升级。 由于 18 个月以上的版本不进行兼容性验证,下表仅列出本版本与 18 个月以内的历史版本之间的 ISSU 升级方式。关于 ISSU 的详细介绍,请参见与设备配套的"基础配置指导"中的"ISSU"。

表3 ISSU 版本兼容列表

当前版本	历史版本	ISSU 兼容性
	S5200HIG-UNW710-R6010P06	兼容
S5200HIG-UNW710-R6010P06	S5200HIG-UNW710-R6010P05	兼容

1.5 版本升级注意事项

无

2 硬件特性变更说明

2.1 R6010P08~R6010P06版本硬件特性变更说明

无

2.2 R6010P03版本硬件特性变更说明

新增 S5200-36S-PWR-HI-G、S5200-54S-PWR-HI-G 交付件

2.3 E6009P12版本硬件特性变更说明

首次发布

3 软件特性及命令行变更说明

无

4 MIB 变更说明

表4 MIB 文件变更说明

版本号	项目	MIB 文件名称	模块名	说明
	新增	无	无	无

版本号	项目	MIB 文件名称	模块名	说明
S5200HIG-UNW710- R6010P08~S5200HIG- UNW710-R6010P03	修改	无	无	无
S5200HIG-UNW710- E6009P12	新增	首次发布	首次发布	首次发布
	修改	首次发布	首次发布	首次发布

5 操作方式变更说明

5.1 R6010P08~R6010P03版本操作方式变更

无

5.2 E6009P12版本操作方式变更

首次发布

6 版本使用限制及注意事项

在更新软件版本之前,强烈建议您了解版本间的软件特性变更情况,评估变更可能对业务造成的影响,同时请查阅相关的配套资料。

6.1 使用限制

6.1.1 硬件类

无

6.1.2 软件类

无

6.1.3 配置组网类

无

6.2 注意事项

6.2.1 硬件类

无

6.2.2 软件类

1. 配置 AC 的 svid 和端口 PVID 对应,打入 untag 报文,修改端口 PVID, MAC 会同时学到普通 VLAN 和 VXLAN 中

6.2.3 配置组网类

无

7 存在问题与规避措施

1.202202220877

- 问题现象:设备无法成功获取 IP 地址。
- 问题产生条件:设备配置为 dot1x 客户端,通过 DHCP 获取 IP 地址。
- 规避措施:无

2. 202208181481

- 问题现象: ERSPAN 无法正常下发 ACL。
- 问题产生条件:修改配置流镜像的镜像报文目的地的方式,原先的镜像动作不是镜像到接口。
- 规避措施:请勿修改配置流镜像的镜像报文目的地的方式。

3. 202007030332

- 问题现象: 修改 ip http 或者 ip https 的默认端口号后,使用 WEB 页面无法访问 SmartMC 的 管理界面。
- 问题产生条件: 1) 修改 ip http 或者 ip https 的默认端口号。2) 使用 WEB 页面访问 SmartMC 管理界面。
- 规避措施: 使用 ip http 或者 ip https 的默认端口号访问 SmartMC 管理界面。

4. 202202250144/202209271794

- 问题现象: IRF 设备框聚合,聚合口下 VXLAN 的广播、未知单播的流量会转发出双份。
- 问题产生条件: IRF 设备跨框聚合, 使能聚合本地优先转发, 聚合口下使能 AC。
- 规避措施: IRF 设备跨框聚合口配置 AC 后,通过 undo link-aggregation load-sharing mode local-first 命令去使能聚合的本地优先转发。

5. 202110160510/202209271795

- 问题现象: VLAN 和 VSI 互通场景下,从 AC 口转发出去报文的 VLAN Tag 未被修改为 AC 对应的 VLAN。
- 问题产生条件:从 Access 口接收到的 untag 的单播报文,从 AC 口转发出去。
- 规避措施: VLAN 和 VSI 互通场景下, VLAN 下的端口使用 tagged 方式接入。

6. 202205240006

- 问题现象: web 登录页面不显示设备面板图。
- 问题产生条件: web 登录设备成功后,进入相关页面查看设备面板图。

• 规避措施:无

8 解决问题列表

8.1 R6010P08版本解决问题列表

1.202302090443

- 问题现象: 第一次成功分区, 第二次执行会报错。
- 问题产生条件:设备插入 u 盘,连续执行两次 fdisk usb 命令磁盘分区操作。

2. 202302170327

- 问题现象:设备收到 TTL 为 1 的攻击报文时,可能导致 EBGP 会话震荡,震荡概率和攻击报文速率有关。
- 问题产生条件:设备建立 EBGP 会话,收到 TTL 为 1 的攻击报文。

3. 202209201309

- 问题现象: IRF 分裂后 BFD MAD 未能正确检测到冲突。
- 问题产生条件: 配置 BFD MAD,在 BFD MAD 专用接口绑定 VPN, 触发 IRF 分裂。

8.2 R6010P06版本解决问题列表

1.202210141218

- 问题现象:终端设备 ping 不通 VRRP 虚拟地址。
- 问题产生条件: M-LAG+VRRP 组网, VRRP 备份组绑定 VPN。

2. 202209280103

- 问题现象:双活网关 ping 终端设备不通。
- 问题产生条件: M-LAG VLAN 双活网关组网。

8.3 R6010P05版本解决问题列表

1.202207040633

- 问题现象:从设备在重启过程中显示已切换到到正确版本后,立即自动重启,重启完成后回 退到升级前的版本。
- 问题产生条件: IRF 设备运行稳定后,用 ISSU 命令升级从设备。

2. 202209020098

- 问题现象: unisEntityExtAdminStatus 和 unisEntityExtOperStatus 节点值返回 not support。
- 问题产生条件:读取 UNIS-ENTITY-EXT-MIB 的 unisEntityExtAdminStatus 和 unisEntityExtOperStatus MIB 节点。

3. 202209091622

- 问题现象:低概率出现动态聚合的成员端口处于选中和非选中之间持续震荡。
- 问题产生条件:对端设备重启或者对接的聚合口发生变化。

4. 202209030262

- 问题现象:低概率出现三层组播流量无法正常转发。
- 问题产生条件: 组播入接口和出接口分布在不同单板。

5. 202208151954

- 问题现象:无法通过 SSH 登录设备。
- 问题产生条件: 配置 access-limit 且达到最大用户登录数后主备倒换。

6. 202208040536

- 问题现象:策略节点匹配不支持 time-range。
- 问题产生条件:配置策略路由。

7.202207240030

- 问题现象: 单挂设备在 M-LAG 主备设备之间切换出现三层流量丢包。
- 问题产生条件:单挂设备切换到新的设备下不主动发送 ARP 报文且只发送 RARP 报文。

8. 202207020140

- 问题现象:设备低概率有残留文件。
- 问题产生条件:执行 display diff 命令且执行后快速退出。

8.4 R6010P03版本解决问题列表

1.202202220795

- 问题现象: 配置 IGMP Snooping,并开启丢弃未知组播数据报文功能,已知组播流量被丢弃。
- 问题产生条件: 配置 IGMP Snooping,并开启丢弃未知组播数据报文功能。

2. 202202210476

- 问题现象: ICMP 过路报文被多转发一份。
- 问题产生条件:控制器向设备下发匹配 ICMP 的 OpenFlow 流表。

8.5 E6009P12版本解决问题列表

首次发布

9 相关资料

- UNIS S5200-HI-G 系列以太网交换机 安装指南
- UNIS S5200-HI-G 系列以太网交换机 硬件描述
- UNIS S5200-HI-G 系列以太网交换机 快速安装指南
- UNIS S5200-HI-G[S5200-EI-G]系列以太网交换机 配置指导-R6010Pxx
- UNIS S5200-HI-G[S5200-EI-G]系列以太网交换机 命令参考-R6010Pxx
- 3101A0TW-20211115-UNIS CA-70A12-Z 电源手册-AP100
- 3101A0NF-20211028-UNIS PSR180-12A-B & PSR180-12A-F 电源手册-AP100

- 3101A0TP-20220110-UNIS PSR920-54A-B-Z 电源手册-AP101
- 3101A0TQ-20220110-UNIS PSR600-54A-B-Z 电源手册-AP101

10 技术支持

用户支持邮箱: service@unisyue.com 技术支持热线电话: 400-910-9998(手机、固话均可拨打) 网址: <u>http://www.unishy.com</u>

附录 A 本版本支持的软、硬件特性列表

A.1 版本硬件特性

表5 S5200HIG 系列交换机非 PoE 机型产品硬件特性

项目	S5200-36S-HI-G	S5200-54S-HI-G	S5200-36F-HI-G
外形尺寸(高×宽× 深)(单位:mm)	44x440×360		
重量	≤5kg		
	串行CONSOLE口:1个		
USB口	1个		
管理用以太网口	1个		
SFP+□	8个	6个	8个
SFP□	4 个 (和 对 应 的 10/100/1000BASE-T 自 适应以太网端口形成 Combo口)	-	28个(最后4个和对应的 10/100/1000BASE-T自适应以 太网端口形成Combo口)
10/100/1000BASE- T自适应以太网端口	28个(最后4个和对应的 SFP口形成Combo口)	48个	4 个 (和对应的 SFP □ 形成 Combo □)
扩展卡插槽	-		
电源模块插槽	2个		
风扇模块插槽	-		
输入电压	 额定电压范围: 100\ 最大电压范围: 90V² 	/~240V AC,50/60Hz ~290V AC,47~63Hz	
功耗(静态)	单电源: 37.4W 双电源: 41.8W	单电源: 41.0W 双电源: 41.8W	单电源: 36.0W 双电源: 41.8W
功耗(满负荷时)	单电源: 67.7W 双电源: 73.3W	单电源: 76.2W 双电源: 81.2W	单电源: 83.4W 双电源: 89.2W
整机漏电流	满足UL62368-1/EN62368 标准	3-1/IEC62368-1/UL60950-1/EN	V60950-1/IEC60950-1/GB4943.1
工作环境温度	-5°C~45°C		
工作环境相对湿度 (非凝露)	5%~95%		
防火要求	满足UL62368-1/EN62368 标准	3-1/IEC62368-1/UL60950-1/EN	V60950-1/IEC60950-1/GB4943.1

表6 S5200HIG 系列交换机 PoE 机型产品硬件特性

项目	S5200-36S-PWR-HI-G	S5200-54S-PWR-HI-G	
外形尺寸(高×宽× 深)(单位:mm)	44x440×400		
重量	≤7kg		
	串行CONSOLE口:1个		
USB□	1个		
管理用以太网口	1个		
SFP+□	8个	6个	
SFP□	4个(和对应的10/100/1000BASE-T自适应以 太网端口形成Combo口)	-	
10/100/1000BASE- T自适应以太网端口	28个(最后4个和对应的SFP口形成Combo口)	48个	
扩展卡插槽	-		
电源模块插槽	2个		
风扇模块插槽	-		
输入电压	 交流输入 	60Hz 63Hz	
功耗(静态)	单电源: 双电源:	单电源: 双电源:	
功耗(满负荷时)	单电源: 双电源:	单电源: 945W 双电源: 1745W	
整机漏电流	满足UL62368-1/EN62368-1/IEC62368-1/UL60 标准	950-1/EN60950-1/IEC60950-1/GB4943.1	
电源保险丝熔断电 流	 PSR600-54A-B: 10A/500V PSR920-54A-B: 16A/250V 		
工作环境温度	-5°C~45°C		
工作环境相对湿度 (非凝露)	5%~95%		
防火要求	满足UL62368-1/EN62368-1/IEC62368-1/UL60 标准	950-1/EN60950-1/IEC60950-1/GB4943.1	

A.2 版本软件特性

表7 产品软件特性

属性	说明
以太网特性	支持802.1Q 支持DLDP 支持LDP 静态MAC配置 支持MAC地址学习数目限制 支持端口镜像和流镜像功能 支持端口隔离 支持802.1d (STP) /802.1w (RSTP) /802.1s (MSTP) 支持IEEE 802.3ad (动态链路聚合)、静态链路聚合
路由特性	支持静态路由、RIP、OSPF、IS-IS、BGP4 支持等价路由 支持策略路由 支持路由策略 支持IPv4和IPv6双协议栈 支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、IS-ISv6、BGP4+ 支持VRRPv3 支持IPv6等价路由 支持IPv6策略路由 支持IPv6等价路由 支持IPv6策略路由
组播	支持PIM-DM、PIM-SM、PIM-SSM、MSDP、MBGP、Any-RP等路由协议 支持IGMP V1/V2/V3、IGMP V1/V2/V3 Snooping 支持PIM6-DM、PIM6-SM、PIM6-SSM 支持MLD V1/V2、MLD V1/V2 Snooping 支持组播策略和组播QoS
ACL/QoS	支持标准和扩展ACL 支持Ingress/Egress ACL 支持VLAN ACL 支持全局 ACL 支持Diff-Serv QoS 支持SP, WRR、WFQ、PQ等队列调度机制 支持流量整形 支持机塞避免 支持优先级标记Mark/Remark 支持802.1p、TOS、DSCP、EXP优先级映射
SDN/OPENFLOW	支持OPENFLOW 1.3标准 支持多控制器(EQUAL模式、主备模式)

	支持多表流水线
	支持Group table
MPLS	支持MCE
数据中心特性	支持ISSU
虚拟化技术	支持横向堆叠
	支持Portal认证
	支持MAC认证
	支持IEEE 802.1x和IEEE 802.1x SERVER
	支持AAA/Radius
	支持HWTACACS,支持命令行认证
	支持SSHv1.5/SSHv2
	支持ACL流过滤机制
安全机制	支持OSPF、RIPv2 及BGPv4 报文的明文及MD5、SM3密文认证
	支持命令行采用分级保护方式,防止未授权用户的非法侵入,为不同级别的用户 有不同的配置权限
	支持受限的IP地址的Telnet的登录和口令机制
	支持IP地址、VLAN ID、MAC地址和端口等多种组合绑定
	支持uRPF
	支持主备数据备份机制
	 支持故障后报警和自恢复
	支持数据日志
	支持FTP、TFTP、Xmodem
	支持SNMP v1/v2/v3
系统管理	支持sFlow流量统计
	支持RMON
	支持NTP时钟支持电源智能管理
	各组件均支持热插拔功能
	支持热补丁功能,可在线进行补丁升级
	支持NSF/GR for OSFP/BGP/IS-IS等
	支持端口聚合
可靠性	支持BFD for VRRP/BGP/IS-IS/OSPF/静态路由等,实现各协议的快速故障检测机制,故障检测时间小于50ms
	支持RRPP
	支持DLDP
	支持Monitor-Link

附录 B 修复的安全漏洞

B.1 R6010P03 版本修复的安全漏洞

无

附录 C 版本升级操作指导

本章介绍了设备软件的类型以及如何对设备软件进行升级。

C.1 设备软件简介

设备软件主要包括 BootRom 程序和启动软件包。设备上电后,先运行 BootRom 程序,初始化硬件,然后运行启动软件包。BootRom 程序与启动软件包是设备启动、运行的必备软件,为整个设备提供支撑、管理、业务等功能,它们的关系如 <u>10 图 1</u>所示。





C.1.1 启动软件包

启动软件包一方面提供对硬件的驱动和适配功能,另一方面实现了业务特性。启动软件包按其功能 分为:

- Boot 软件包:包含操作系统内核的包,提供进程管理、内存管理、文件系统管理、应急 Shell 等功能。
- System 软件包:包含设备运行必须的模块和基本功能模块,比如设备管理、接口管理、配置管理和路由模块等。

设备必须具有 Boot 包和 System 包才能正常运行。这些软件包可以单独发布,也可以集成为一个 IPE(Image Package Envelope,复合软件包套件)文件统一发布,以减少启动软件包之间的版本 管理问题。

🕑 说明

• 本系列以太网交换机的启动软件包和 BootRom 文件通常打包成一个后缀名为.ipe 的启动软件包 (例如: main.ipe)。

• 当指定设备的下次启动软件包为 IPE 文件时,系统会自动将 IPE 文件中包含的所有.bin 软件包 提取出来,并设置为下次启动软件包。

•

C.1.2 BootRom 程序

完整的 BootRom 包含 BootRom 基本段和 BootRom 扩展段。BootRom 基本段,是指引导系统启动的最小程序;BootRom 扩展段,用于初始化硬件并提供丰富的操作菜单。

🕑 说明

BootRom 文件不随产品软件进行单独发布,如需使用请联系用服人员获取。

C.2 软件升级方式简介

表8 软件升级方式简介

升级方式	说明
通过命令行进行软件升级	需要重启设备来实现设备软件的升级。使用该方式升级设备软件时会导致当前业务中断。
通过BootRom菜单进行软件升级	可在设备无法正常启动时升级设备软件。



下文举例中的显示信息仅做参考,设备不同版本的显示信息可能有所不同,请以实际情况为准。 例如:

- 发布版本 boot 软件包的命名格式类似 S5200HIG-UNW710-BOOT-Rxxxx.bin,本文中以 boot.bin 代替。
- 发布版本的 system 软件包的命名格式类似 S5200HIG-UNW710-SYSTEM-Rxxxx.bin,本文 中以 system.bin 代替。

C.3 升级前的准备

C.3.1 检查设备状态

升级启动文件(包含 ISSU 升级)前,需要确认设备处于稳定状态。通过 **display system stable state** 命令可以查看设备是否处于稳定状态。

<sysname>display</sysname>			yste	em	stabl	e	state
System sta	ite	:	Sta	abl	e		
Redundancy	, state	:	No	re	edunda	inc	e
Slot	CPU	Ro	ole		S	sta	te
1	0	Ac	ctiv	<i>ie</i>	S	sta	ble

只有 System state 处于 Stable 状态时才能进行启动文件升级,否则可能导致设备重启、业务中断 等问题。

检查结果显示系统处于不稳定状态时,需要结合相关命令查看设备的具体情况。例如:

- 通过 display device 命令查看设备是否处于故障状态。
- 通过 **display ha service-group** 命令查看 **HA** 服务组的状态,以找出未批备完成的模块。
- 通过 Probe 视图下的 display system internal process state 命令查看服务启动 状态。

如果有单板状态长时间不是 Stable 或其它无法解决的不稳定状态,请联系技术支持人员处理后再进行软件升级。



IRF 设备主备倒换前同样需要检查设备状态,请先确定设备处于稳定状态,然后再进行相关操作。

C.3.2 准备升级环境

在升级设备启动文件前,请完成如下准备工作:

- 配置设备与文件服务器可达。
- 开启文件服务器的 TFTP/FTP Server 功能。
- 通过配置终端登录到设备的命令行配置界面中。
- 将设备的升级启动文件拷贝到文件服务器上,并正确设置 TFTP/FTP Server 的访问路径。

<u> 注</u>意

升级设备的启动文件后,需要重新启动设备,在重启过程完成前,设备的各项业务功能将不可用。

C.4 通过命令行进行软件升级



- 下文关于通过命令行升级的内容均以两台设备形成 IRF (Intelligent Resilient Framework, 智能 弹性架构)的情况为例进行介绍。
- 如果用户升级的是单台设备,忽略有关 Standby 从设备的配置即可;
- 如果用户升级的 IRF 中包含两台以上成员设备, 重复有关 Standby 从设备的配置即可, 实际配置过程中, 请根据实际情况修改命令行参数中的成员编号。

C.4.1 升级前的准备操作

用户 PC 通过 Telnet 或者 Console 口登录到 IRF 上,具体步骤略。

#在任意视图下,执行 display irf 命令查看 IRF 信息,掌握本 IRF 的成员设备数量,各成员设备的 角色以及成员编号等信息,对于这些信息的了解将便于执行后续的升级操作。 <Sysname> display irf MemberID Role Priority CPU-Mac Description *+1 Master 5 0023-8927-afdc ---0023-8927-af43 ---2 Standby 1 _____ * indicates the device is the master. + indicates the device through which the user logs in. The Bridge MAC of the IRF is: 0023-8927-afdb Auto upgrade : no Mac persistent : 6 min Domain ID : 0 通过以上信息得出 IRF 中有两台成员设备, Master 设备的成员编号为 1, Standby 从设备的成员编

号为2。

在用户视图下,执行 dir 命令逐一查看各成员设备存储介质的剩余空间大小。

• 查看 Master 设备的存储介质(Flash)的剩余空间大小。

<Sysname> dir

Directory of flash:

0	-rw-	219850	Jan	01	2011	00:00:09	defaultfile.zip
1	drw-	-	Jan	01	2011	00:00:36	diagfile
2	drw-	-	Jan	01	2011	00:00:36	license
3	drw-	-	Jan	01	2011	00:11:16	logfile
4	drw-	-	Jan	01	2011	00:00:38	pki
5	-rw-	9277440	Sep	29	2021	11:00:00	boot.bin
6	-rw-	1015808	Sep	29	2021	11:00:00	freeradius.bin
7	-rw-	91890688	Sep	29	2021	11:00:00	system.bin
8	drw-	-	Jan	01	2011	00:00:36	seclog
9	drw-	-	Jan	01	2011	00:12:56	versionInfo

2009780 KB total (1909720 KB free)

• 查看 Standby 从设备(成员编号为 2)的存储介质(Flash)的剩余空间大小。

```
<Sysname> dir slot2#flash:/
```

```
Directory of flash:
```

0	-rw-	219850	Jan	01	2011	00:20:32	defaultfile.zip
1	drw-	-	Jan	01	2011	00:20:59	diagfile
2	drw-	-	Jan	01	2011	00:00:36	license
3	drw-	-	Jan	01	2011	00:11:16	logfile
4	drw-	-	Jan	01	2011	00:00:38	pki
5	-rw-	9277440	Sep	29	2021	11:00:00	boot.bin
6	-rw-	1015808	Sep	29	2021	11:00:00	freeradius.bin
7	-rw-	91890688	Sep	29	2021	11:00:00	system.bin
8	drw-	-	Jan	01	2011	00:00:36	seclog
9	drw-	-	Jan	01	2011	00:12:56	versionInfo

2009780 KB total (1909716 KB free)

用户需要查看各成员设备存储介质的剩余空间大小,存储介质的剩余空间应不小于待升级软件包大小的两倍。如果剩余空间不足,可在用户视图下使用 **delete** 命令删除相应设备存储介质中的无用文件,释放存储空间,以满足升级需要。

🕑 说明

- 为了避免配置丢失,请不要删除设备的当前配置文件,设备的当前配置文件可以在任意视图下 使用 display startup 命令查看。
- 使用 delete /unreserved file-url 命令删除软件包, 被删除的软件包将被彻底删除, 不能再恢 复。
- 使用 delete file 命令删除的 文件, 被保存在回收站中, 仍会占用存储空间。如果用户经常使用 该命令删除文件,则可能导致设备的存储空间不足,请用户查看回收站中是否有废弃文件。如 果要彻底删除回收站中的废弃文件,必须执行 reset recycle-bin 命令, 才可以回收存储空间。

在用户视图下,执行 delete 命令删除成员设备存储介质中的无用软件包文件。

• 删除 Master 存储介质中的无用软件包文件。

<Sysname> delete /unreserved flash:/backup.bin The file cannot be restored. Delete flash:/backup.bin?[Y/N]:y Deleting the file permanently will take a long time. Please wait... Deleting file flash:/backup.bin...Done.

删除 Standby 存储介质中的无用软件包文件。

<Sysname> delete /unreserved slot2#flash:/backup.bin The file cannot be restored. Delete slot2#flash:/backup.bin?[Y/N]:y Deleting the file permanently will take a long time. Please wait... Deleting file slot2#flash:/backup.bin...Done.

C.4.2 下载待升级启动软件包到 Master 设备

🕑 说明

- 在执行升级操作之前,首先要将待升级启动软件包下载并保存到 Master 设备存储介质 (Flash)的根目录下。如果待升级启动软件包已经保存到 Master 设备存储介质(Flash)的根 目录下,可略过此步。
- 通过命令行进行启动软件包升级时,用户可以根据所要升级的软件类型,下载正确的待升级启 动软件包。

将待升级启动软件包下载到 Master 设备存储介质的根目录下的方法有如下几种,用户可以根据具体情况选择一种方法完成下载操作:

- <u>以交换机作为 FTP 客户端方式完成下载</u>
- <u>以交换机作为 FTP 服务器方式完成下载</u>
- <u>以交换机作为 TFTP 客户端方式完成下载</u>

1. 以交换机作为 FTP 客户端方式完成下载

(1) 在用户 PC(假设 IP 地址为 10.10.110.1)上运行 FTP 服务器程序,用户自行创建 FTP Client 用户和密码,并指定该用户可访问的工作路径,把待升级启动软件包保存在 FTP Client 用户可访问的工作路径下。

1 注意

FTP 服务器程序由用户自己购买和安装, 交换机不附带此软件。

(2) 确保用户 PC 和 IRF 之间路由可达。

(3) 将待升级启动软件包(以 newest.ipe 为例)下载到 Master 存储介质的根目录下。

在用户视图下,执行 ftp 命令并根据系统提示输入登录用户名和密码,设备将作为 FTP 客户端登 录到 FTP 服务器。

<Sysname> ftp 10.10.110.1 Press CTRL+C to abort. Connected to 10.10.110.1 (10.10.110.1). 220 FTP service ready. User (10.10.110.1:(none)):username ---输入用户名 331 Password required for username. Password: ---输入用户密码

230 User logged in.

#在 FTP 客户端视图下,执行 binary 命令将传输模式设置为二进制模式,以便传输程序文件。

ftp> binary

200 Type set to I.

#在 FTP 客户端视图下,执行 get 命令将待升级启动软件包从 FTP 服务器下载到 Master 存储介质 (Flash)的根目录下。

ftp> get newest.ipe

227 Entering Passive Mode (10,10,110,1,17,97).

125 BINARY mode data connection already open, transfer starting for /newest.ipe

226 Transfer complete.

32133120 bytes received in 35 seconds (896. 0 kbyte/s)

ftp> bye

221 Server closing.

2. 以交换机作为 FTP 服务器方式完成下载

(1) 确保用户 PC 和 IRF 之间路由可达。

(2) 配置 IRF 作为 FTP 服务器,并添加本地用户。

在系统视图下,执行 ftp server enable 命令开启 FTP 服务。

[Sysname] ftp server enable

#在系统视图下,执行 local-user 命令添加本地用户,此处以用户名为 abc 为例。

[Sysname] local-user abc

在本地用户视图下,执行 password 命令设置该本地用户的认证密码,此处以密码为 pwd 为例。

[Sysname-luser-manage-abc] password simple pwd

在本地用户视图下,执行 service-type 命令指定该本地用户可以使用的服务类型为 FTP。

[Sysname-luser-manage-abc] service-type ftp

在本地用户视图下,执行 authorization-attribute 命令配置该本地用户的用户角色为 networkadmin,使其可以向服务器工作路径上传文件。 [Sysname-luser-manage-abc] authorization-attribute user-role network-admin #在本地用户视图下,执行 quit 命令返回系统视图。 [Sysname-luser-manage-abc] quit #在系统视图下,执行 quit 命令返回用户视图。 [Sysname] guit (3) PC 作为 FTP 客户端访问设备,并将待升级启动软件包上传到 FTP 服务器。 # 以 FTP 方式登录 FTP 服务器。例: 交换机的 IP 地址为 1.1.1.1 c:\> ftp 1.1.1.1 Connected to 1.1.1.1. 220 FTP service ready. ---输入用户名 User(1.1.1:(none)):abc 331 Password required for abc. ---输入用户密码 Password: 230 User logged in. # 配置文件传输模式为二进制模式。 ftp> binary 200 TYPE is now 8-bit binary. #将待升级启动软件包(此处以 newest.ipe 为例)上传并保存到 Master 设备存储介质(Flash)的 根目录下。 ftp> put newest.ipe 200 PORT command successful 150 Connecting to port 10002 226 File successfully transferred ftp: 发送 32133120 字节, 用时 64.58Seconds 497.60Kbytes/sec. 3. 以交换机作为 TFTP 客户端方式完成下载 (1) 在用户 PC (假设 IP 地址为 10.10.110.1) 上运行 TFTP 服务器程序,设置工作路径,并把

▲ 注意

TFTP 服务器程序由用户自己购买和安装, 交换机不附带此软件。

待升级启动软件包保存在 TFTP 服务器的工作路径下。

(2) 确保用户 PC 和 IRF 之间路由可达。

(3) 将待升级启动软件包(以 newest.ipe 为例)下载到 Master 存储介质的根目录下。

在用户视图下,执行 tftp 命令将待升级启动软件包从 PC 下载到 Master 存储介质(Flash)的根目录下。

<Sysname> tftp 10.10.110.1 get newest.ipe

Press CTRL+C to abort.

00	Total	00	Received	% Xfe	rd	Average	e Speed	Time	Time	Time	Current
						Dload	Upload	Total	Spent	Left	Speed
100	30.6M	0	30.6M	0	0	143k	0	-::	0:03:38	::	- 142k

C.4.3 升级启动软件包/BootRom

用户可以根据所要升级的软件类型,下载正确的待升级启动软件包,然后选择执行对应的升级操作。

- 升级启动软件包
- •

1. 升级启动软件包

指定 Master 的主用下次启动软件包为 newest.ipe。

```
<Sysname> boot-loader file flash:/newest.ipe slot 1 main
Verifying image file.....Done.
Images in IPE:
 boot.bin
 system.bin
This command will set the main startup software images. Continue? [Y/N]:y
Add images to target slot.
Decompressing file boot.bin to flash:/boot.bin.....Done.
Decompressing file system.bin to flash:/system.bin.....Done.
The images that have passed all examinations will be used as the main startup so
ftware images at the next reboot on slot 1.
# 逐一指定各 Standby 均采用与 Master 相同的主用下次启动软件包(指定完成后,系统会自动将
该启动软件包从 Master \perp copy 到 Standby 的存储介质根目录下)。
<Sysname> boot-loader file flash:/newest.ipe slot 2 main
Verifying image file.....Done.
Images in IPE:
 boot.bin
 system.bin
This command will set the main startup software images. Continue? [Y/N]:y
Add images to target slot.
Decompressing file boot.bin to flash:/boot.bin.....Done.
Decompressing file system.bin to flash:/system.bin.....Done.
The images that have passed all examinations will be used as the main startup so
ftware images at the next reboot on slot 2.
# 在系统视图下,执行 irf auto-update enable 命令使能 IRF 系统启动软件包的自动加载功能。
<Sysname> system-view
[Sysname] irf auto-update enable
[Sysname] quit
```

🕑 说明

开启 IRF 系统启动软件包的自动加载功能,后面执行 reboot 命令重启 IRF 时,若某个 Standby 检测到主用下次启动软件包与 Master 上的主用下次启动软件包不一致时:

- 该 Standby 自动将 Master 的当前主用启动软件包 copy 到自己的存储介质根目录下,并将该软件包设置为自己的下次主用启动软件包;同时使用该启动软件包重启。
- IRF 系统启动软件包的自动加载功能主要用于新加入 IRF 的成员设备的软件版本与 Master 的软件版本不一致时,新的成员设备自动从 Master 设备下载启动软件包,并使用新的启动软件包重启,重新加入 IRF。

2. 升级 BootRom

#升级 Master 的 BootRom。

<Sysname> bootrom update file flash:/update.btm slot 1 This command will update the Boot ROM file on the specified board(s), Continue? [Y/N]:y Now updating the Boot ROM, please wait.....Done. #逐一升级各 Standby 的 BootRom(指定完成后,系统会自动将该 BootRom 文件从 Master 上 copy

到 Standby 的存储介质根目录下)。

<Sysname> bootrom update file flash:/update.btm slot 2 This command will update the Boot ROM file on the specified board(s), Continue? [Y/N]:y Now updating the Boot ROM, please wait.....Done. [Sysname] quit



- 指定 Master 和各成员设备的下次主用启动软件包后,需要重启设备新的启动软件包才能生效。
 在重启的过程中,如果启动软件包中的 BootRom 文件存在更新,系统会提示用户是否升级
 BootRom 基本段和 BootRom 扩展段。
- 升级 BootRom 文件时,为了避免兼容性问题,建议用户同时升级 BootRom 基本段和 BootRom 扩展段。
- 如果用户选择不升级 BootRom 文件,在设备断电后重新上电、通过命令行立即重启或通过命令行定时重启的过程中,系统都将再次提示用户升级 BootRom 文件,如果用户没有及时作出选择,设备仍将默认升级完整的 BootRom 文件。

在任意视图下,执行 save 命令保存当前配置,防止设备重启而造成配置丢失。

<Sysname> save

The current configuration will be written to the device. Are you sure? [Y/N]:y Please input the file name(*.cfg)[flash:/startup.cfg] (To leave the existing filename unchanged, press the enter key): flash:/startup.cfg exists, overwrite? [Y/N]:y Validating file. Please wait...... Saved the current configuration to mainboard device successfully. Slot 2: Save next configuration file successfully. # 在用户视图下,执行 reboot 命令重启 IRF, 完成对启动软件包的升级。

<Sysname> reboot

Start to check configuration with next startup configuration file, please wait.

.....DONE!

This command will reboot the device. Continue? [Y/N]:y

Now rebooting, please wait...

重启后,在任意视图下,执行 display version 命令查看当前的软件版本,确认是否升级成功。 具体显示信息略。

C.5 通过 BootRom 菜单进行软件升级

当无法进入设备的命令行配置界面时,用户只能通过 BootRom 菜单进行软件升级。

- 通过 BootRom 菜单升级启动软件包
- 通过 BootRom 菜单升级 BootRom 程序

🥂 注意

- 单台设备既可采用 BootRom 菜单、也可采用命令行进行启动软件包升级。
- 一次仅能升级一台设备,在多台设备形成 IRF 的情况下请采用命令行方式进行启动软件包升级。

C.5.1 通过 BootRom 菜单升级启动软件包

通过 BootRom 菜单升级启动软件包,可以采用以下方式:

- 通过 TFTP 方式升级启动软件包
- 通过 FTP 方式升级启动软件包
- 通过 Xmodem 方式升级启动软件包

1. 通过 TFTP 方式升级启动软件包

- (1) 交换机的 Console 口与配置终端连接,交换机的以太网口与 PC 相连,该 PC 的 IP 地址已知 (PC 和配置终端可以是同一设备)。
- (2) 在 PC 上运行 TFTP 服务器程序,设置 TFTP 服务器工作路径,并将待升级启动软件包保存 在 TFTP 服务器的工作路径下。



TFTP 服务器程序由用户自己购买和安装, 交换机不附带此软件。

- (3) 在配置终端上运行终端仿真程序,启动交换机,进入 BootRom 主菜单,有关 BootRom 主菜 单的进入方式请参见 C.5.3 如何进入 BootRom 菜单。
- (4) 通过 BootRom 菜单查看设备存储介质剩余空间大小,存储介质的剩余空间应不小于待升级 软件包大小的两倍,如果剩余空间不足,可通过 BootRom 菜单删除该设备存储介质中的无 用文件,释放存储空间,以满足升级需要。通过 BootRom 菜单显示软件包、查看存储介质 空间和删除软件包的方法请参见 C.5.4 如何通过 BootRom 菜单进行文件管理。
- (5) 在 BootRom 主菜单中键入<1>,回车后进入下载协议选择子菜单,终端显示信息如下:
- 1. Set TFTP protocol parameters
- 2. Set FTP protocol parameters
- 3. Set XMODEM protocol parameters
- 0. Return to boot menu

Enter your choice(0-3):

(6) 在下载协议选择子菜单中,键入<1>,选择采用 TFTP 协议完成启动软件包的加载,回车 后,开始 TFTP 协议相关参数的设置。



- 输入的软件包名、IP地址等参数会因具体情况而不同,请以实际情况为准。在设置参数时,直接输入新的参数即可;不输入参数,直接回车则会采用默认参数。
- 如果交换机与下载软件包所在 PC 处于同一网段内,则将交换机的 IP 地址设置为该网段内任意 未使用的 IP 地址即可,无需设置网关地址;如果交换机与下载软件包所在 PC 不在同一网段, 则需要指定交换机的网关地址。

```
Load File Name :update.ipe
Server IP Address :192.168.0.3
Local IP Address :192.168.0.2
Subnet Mask :255.255.0
Gateway IP Address :0.0.0.0
各参数的具体说明,如表 9。
```

表9 TFTP 协议相关参数的设置说明

菜单项	说明
Load File Name	待下载的软件包名称(以软件包名为"update.ipe"为例)
Server IP Address	TFTP 服务器的IP地址(以IP地址"192.168.0.3"为例)
Local IP Address	交换机的IP地址(以IP地址"192.168.0.2"为例)
Subnet Mask	交换机的子网掩码(以子网掩码"255.255.255.0"为例)
Gateway IP Address	网关的IP地址

(7) 根据实际情况,完成相关参数设置,回车后系统输出下载确认提示,键入<Y>,系统将会下载启动软件包;键入<N>,系统不会下载启动软件包并返回到 BootRom 主菜单:

Are you sure to download file to flash? Yes or No (Y/N):Y

(8) 键入<Y>,系统开始软件包下载。

Loading.....

.....

-Done!
- (9) 当下载操作完成后,系统提示用户设置该软件包的属性,即主用(M)、备用(B)或无属性(N)。键入<M>并回车,将所下载软件包写入 Flash 并设置为主用启动软件包。

Done EXTENDED BOOT MENU 1. Download image to flash 2. Select image to boot 3. Display all files in flash 4. Delete file from flash 5. Restore to factory default configuration 6. Enter BootRom upgrade menu 7. Skip current system configuration 8. Set switch startup mode 9. Set The Operating Device 0. Reboot Ctrl+Z: Access EXTENDED ASSISTANT MENU Ctrl+F: Format file system Ctrl+P: Change authentication for console login Ctrl+R: Download image to SDRAM and run

Enter your choice (0-8): 0



如果在设置启动软件包的属性前设备中已经存在同样属性的启动软件包,则在用户的设置生效 后,原有启动软件包的属性将会变为"无属性"。

(10) 系统返回 BootRom 主菜单后,在 BootRom 主菜单中键入<0>并回车,设备将加载新的启动 软件包进行重启。

2. 通过 FTP 方式升级启动软件包

- (1) 交换机的 Console 口与配置终端连接,交换机的以太网口与 PC 相连,该 PC 的 IP 地址已知 (PC 和配置终端可以是同一设备)。
- (2) 在 PC 上运行 FTP 服务器程序,用户自行创建 FTP Client 用户和密码,并指定该用户可访问 的工作路径,并将待升级启动软件包保存在 FTP Client 用户可访问的工作路径下。



FTP 服务器程序由用户自己购买和安装, 交换机不附带此软件。

- (3) 在配置终端上运行终端仿真程序,启动交换机,进入 BootRom 主菜单,有关 BootRom 主菜 单的进入方式请参见 <u>C.5.3 如何进入 BootRom 菜单</u>。
- (4) 通过 BootRom 菜单查看设备存储介质剩余空间大小,存储介质的剩余空间应不小于待升级 软件包大小的两倍,如果剩余空间不足,可通过 BootRom 菜单删除该设备存储介质中的无

用文件,释放存储空间,以满足升级需要。通过 BootRom 菜单显示软件包、查看存储介质 空间和删除软件包的方法请参见 C.5.4 如何通过 BootRom 菜单进行文件管理。

- (5) 在 BootRom 主菜单中键入<1>,回车后进入下载协议选择子菜单,终端显示信息如下:
- 1. Set TFTP protocol parameters
- 2. Set FTP protocol parameters
- 3. Set XMODEM protocol parameters
- 0. Return to boot menu

Enter your choice (0-3):

(6) 在下载协议选择子菜单中,键入<2>,选择采用 FTP 协议完成启动软件包的加载,回车后, 开始 FTP 协议相关参数的设置。

11 说明

- 输入的软件包名、IP地址等参数会因具体情况而不同,请以实际情况为准。在设置参数时,直 接输入新的参数即可;不输入参数,直接回车则会采用默认参数。
- 如果交换机与下载软件包所在 PC 处于同一网段内,则将交换机的 IP 地址设置为该网段内任意 未使用的 IP 地址即可,无需设置网关地址;如果交换机与下载软件包所在 PC 不在同一网段, 则需要指定交换机的网关地址。

Load File Name	:update.ipe
Server IP Address	:192.168.0.3
Local IP Address	:192.168.0.2
Subnet Mask	:255.255.255.0
Gateway IP Address	:0.0.0.0
FTP User Name	:switch
FTP User Password	**** *
各参数的具体说明,集	如表 10。

表10 FTP 协议相关参数的设置说明

菜单项	说明
Load File Name	待下载的软件包名称(以软件包名为"update.ipe"为例)
Server IP Address	FTP 服务器的IP地址(以IP地址"192.168.0.3"为例)
Local IP Address	交换机IP地址(以IP地址"192.168.0.2"为例)
Subnet Mask	交换机的子网掩码(以子网掩码"255.255.255.0"为例)
Gateway IP Address	网关的IP地址
FTP User Name	登录FTP服务器的用户名,与FTP服务器上配置的用户名保持一致
FTP User Password	登录FTP 服务器的用户密码,与FTP服务器上配置的用户密码保持一致

(7) 根据实际情况,完成相关参数设置,键入<Y>,系统将会下载启动软件包;键入<N>,系统 不会下载启动软件包并返回到 BootRom 主菜单:

Are you sure to download file to flash? Yes or No (Y/N):Y

(8) 键入<Y>,系统开始软件包下载。

Loading.....Done! 当下载操作完成后,系统提示用户设置该软件包的属性,即主用(M)、备用(B)或无属性 (9) (N)。键入<M>并回车,将所下载软件包写入 Flash 并设置为主用启动软件包。 Please input the file attribute (Main/Backup/None) M Image file boot.bin is self-decompressing... Free space: 534980608 bytes Writing flash.....Done! Image file system.bin is self-decompressing... Free space: 525981696 bytes Writing flash.....Done!

EXTENDED BOOT MENU

Download image to flash
 Select image to boot
 Display all files in flash
 Delete file from flash
 Restore to factory default configuration
 Enter BootRom upgrade menu
 Skip current system configuration
 Set switch startup mode
 Set The Operating Device
 Reboot
 Ctrl+Z: Access EXTENDED ASSISTANT MENU
 Ctrl+F: Format file system
 Ctrl+P: Change authentication for console login
 Ctrl+R: Download image to SDRAM and run

Enter your choice(0-8): 0



如果在设置启动软件包的属性前设备中已经存在同样属性的启动软件包,则在用户的设置生效 后,原有启动软件包的属性将会变为"无属性"。 (10) 系统返回 BootRom 主菜单后,在 BootRom 主菜单中键入<0>并回车,设备将加载新的启动 软件包进行重启。

3. 通过 Xmodem 方式升级启动软件包

🕑 说明

通过 Console 口利用 Xmodem 传输文件速度较慢,而集成了 BootRom 文件的启动软件包通常较大,推荐您使用以太网口升级启动软件包。

- (1) 交换机 Console 口与 PC 相连,并将待升级的启动软件包保存在该 PC 上。
- (2) 在 PC 上运行超级终端,启动交换机,进入 BootRom 主菜单,有关 BootRom 主菜单的进入 方式请参见 <u>C.5.3 如何进入 BootRom 菜单</u>。
- (3) 通过 BootRom 菜单查看设备存储介质剩余空间大小,存储介质的剩余空间应不小于待升级 软件包大小的两倍,如果剩余空间不足,可通过 BootRom 菜单删除该设备存储介质中的无 用文件,释放存储空间,以满足升级需要。通过 BootRom 菜单显示软件包、查看存储介质 空间和删除软件包的方法请参见 C.5.4 如何通过 BootRom 菜单进行文件管理。
- (4) 在 BootRom 主菜单中键入<1>,回车后进入下载协议选择子菜单,终端显示信息如下:
- 1. Set TFTP protocol parameters
- 2. Set FTP protocol parameters
- 3. Set XMODEM protocol parameters
- 0. Return to boot menu

Enter your choice(0-3):

(5) 在下载协议选择子菜单中,键入<3>,选择采用 XModem 协议完成启动软件包的加载,回车 后,系统进入下载速率设置菜单:

Please select your download baudrate:

- 1.* 9600
- 2. 19200
- 3. 38400
- 4. 57600
- 5. 115200
- 0. Return to boot menu

Enter your choice (0-5):5

(6) 根据实际情况,选择合适的下载速率,若如上所示键入<5>,即选择 115200bit/s 的下载速率,回车后终端显示如下信息:

Download baudrate is 115200 bps

Please change the terminal's baudrate to 115200 bps and select XMODEM protocol

Press enter key when ready

由于交换机 Console 口的波特率已经修改为 115200bps, 而终端的波特率还为 9600bps, 双方是无 法通信的。因此, 根据系统的提示, 需要改变终端设置的波特率, 使其与交换机选择的下载波特率 一致。



如果下载波特率选择为 9600bps, 用户不用修改超级终端的波特率,不用进行下面的第(5)至(7)步操作,直接进入第(8)步的操作。

(7) 单击超级终端的[呼叫/断开]菜单项,即断开了超级终端和交换机的连接。

图2 [呼叫/断开]菜单项

查看(V)	呼叫(C)	传送 (<u>T</u>)	帮助(H)
	呼叫 () 等候呼 停止等	〕 ´叫 (2) i候 (3)	
	断开 (1	<u>))</u>	

- (8) 进入超级终端软件的[文件/属性]菜单,在弹出的对话框单击[配置]按钮(如图3),进入 Console 口配置对话框,将"每秒位数"配置115200后,单击[确定]按钮(如图4)。
- 图3 进入属性对话框

Switch 雇性	? ×
连接到 设置	
Switch 更改图标(L)	
国家(地区)(C): 中华人民共和国 (86) ▼	
输入不带长途前缀的区号。	
区号(图): 010	
电话号码 (£):	1
连接时使用 (图): COM1	[
 ▶ 使用国家(地区)代码和区号(U) ▶ 占线时重拨(E) 	
	取消

图4 串口配置对话框

COE	1 尾性			<u>?</u> ×
端	□ 设置			
				[]
	毎秒位数 (B):	115200		- I
	数据位 @):	8		-
	奇偶校验 (P):	无		-
	停止位 (S):	1		-
	数据流控制(2):	无		-
	L		还原为默认	值(图)
		确定	取消	应用(A)

(9) 设置完连接的波特率后,单击超级终端菜单栏的[呼叫/呼叫]菜单项,重新建立超级终端和交换机的连接。

图5 [呼叫/呼叫]菜单项



(10) 回车后系统输出下载确认提示,键入<Y>,系统开始软件包下载;键入<N>,系统将返回 BootRom 主菜单:

🕑 说明

此时,若想退出程序下载,请键入<Ctrl+X>,否则继续进行如下操作。

- (12) 从超级终端菜单栏中选择[传送/发送文件](如图 6),在弹出的对话框中点击[浏览]按扭(如图 7),选择需要下载的软件包(此处以"update.ipe"为例),并将下载使用的协议改为XModem。
- 图6 [传送/发送文件]菜单项

_		
	传送(T) 帮助(H)	
-	发送文件 (S)	1
	接收文件(<u>B</u>)	-
1	捕获文字(C)	
	捕获到打印机(P)	

图7 [发送文件]对话框

🔤 发送文件			? ×
文件夹: D	:\version		
文件名 (E): D:\version\	update.ipe		浏览 图
协议(P): Xmodem			-
	发送 (S)	关闭①	

(13) 选择完成后,点击[发送]按钮,系统弹出如下图所示的界面。

图8 正在发送文件界面

为 swite	h 发送 Imo	dem 文件			
正在发送	: D:\version	Aupdate.ipe			
数据包:	7201	错误检查:	Checksum		
重试次数	: 0	重试总次数:	0	j	
上一错误	: [
文件:				898K / 3	31380K
已用:	00:03:48	, 剩余:	01:15:08	吞吐量:	4032 cps
				取消	cps/bps (C)

(14) 启动软件包下载完成后,系统提示用户设置该启动软件包的属性,即主用(M)、备用(B) 或无属性(N)。键入<M>并回车,将所下载的软件包设置为主用启动软件包。

Please input the file attribute (Main/Backup/None) m The boot.bin image is self-decompressing... Load File name : default_file boot-update.bin 设置已下载的 Boot 软件包的名称 Free space: 470519808 bytes Writing flash......Done! The system-update.bin image is self-decompressing... Load File name : default_file system-update.bin 设置已下载的 System 软件包的名称 Free space: 461522944 bytes Writing flash......Done! Your baudrate should be set to 9600 bps again! Press enter key when ready

🕑 说明

如果在设置启动软件包的属性前设备中已经存在同样属性的启动软件包,则在用户的设置生效 后,原有启动软件包的属性将会变为"无属性"。

(15) 参考第(5)至(9)步,将超级终端的波特率调整为9600 bps,并重建超级终端和交换机的 连接。

🕑 说明

如果下载的速率选择为 9600 bps, 用户不用重新调整超级终端的速率, 请跳过此步骤。

EXTENDED BOOT MENU

Download image to flash
 Select image to boot
 Display all files in flash
 Delete file from flash
 Restore to factory default configuration
 Enter BootRom upgrade menu
 Skip current system configuration
 Set switch startup mode
 Set The Operating Device
 Reboot
 Ctrl+Z: Access EXTENDED ASSISTANT MENU
 Ctrl+F: Format file system
 Ctrl+R: Download image to SDRAM and run
 Enter your choice(0-8): 0

(16) 在 BootRom 主菜单中键入<0>并回车,设备将加载新的启动软件包进行重启。

C.5.2 通过 BootRom 菜单升级 BootRom 程序

通过 BootRom 菜单升级 BootRom,可以采用以下方式:

- 通过 FTP 方式升级 BootRom 程序
- 通过 FTP 方式升级 BootRom 程序
- 通过 Xmodem 方式升级 BootRom 程序

1. 通过 TFTP 方式升级 BootRom 程序

- (1) 交换机的 Console 口与配置终端连接,交换机的以太网口与 PC 相连,该 PC 的 IP 地址已知 (PC 和配置终端可以是同一设备)。
- (2) 在 PC 上运行 TFTP 服务器程序,设置 TFTP 服务器工作路径,并将待升级启动软件包保存 在 TFTP 服务器的工作路径下。



TFTP 服务器程序由用户自己购买和安装, 交换机不附带此软件。

- (3) 在配置终端上运行终端仿真程序,启动交换机,进入 BootRom 主菜单,有关 BootRom 主菜 单的进入方式请参见 C.5.3 如何进入 BootRom 菜单。
- (4) 通过 BootRom 菜单查看设备存储介质剩余空间大小。存储介质的剩余空间应不小于待升级 BootRom 文件大小,如果剩余空间不足,可通过 BootRom 菜单删除该设备存储介质中的无 用文件,释放存储空间,以满足升级需要。通过 BootRom 菜单显示文件、查看存储介质空 间和删除文件的方法请参见 C.5.4 如何通过 BootRom 菜单进行文件管理。

🥂 注意

在 BootRom 菜单下,主用下次启动软件包显示时有(*)标识,用户删除无用文件释放存储空间时请注意,不要删除主用下次启动软件包,否则设备无法正常启动。

(5) 在 BootRom 主菜单中键入<6>,回车后进入 BootRom 升级子菜单,菜单内容如下:

- 1. Update full BootRom
- 2. Update extended BootRom
- 3. Update basic BootRom
- 0. Return to boot menu

Enter your choice(0-3):

- (6) 在 BootRom 升级子菜单中,键入<1>,选择完整 BootRom 升级方式,回车后,进入下载协议选择子菜单:
- 1. Set TFTP protocol parameters
- 2. Set FTP protocol parameters
- 3. Set XMODEM protocol parameters
- 0. Return to boot menu

Enter your choice(0-3):

(7) 在下载协议选择子菜单中,键入<1>,选择采用 TFTP 协议加载 BootRom 文件,回车后,开始 TFTP 协议相关参数的设置。

🕑 说明

- 输入的 BootRom 文件名、IP 地址等参数会因具体情况而不同,请以实际情况为准。在设置参数时,直接输入新的参数即可;不输入参数,直接回车则会采用默认参数。
- 如果交换机与下载 BootRom 文件所在 PC 处于同一网段内,则将交换机的 IP 地址设置为该网段内任意未使用的 IP 地址即可,无需设置网关地址;如果交换机与下载 BootRom 文件所在PC 不在同一网段,则需要指定交换机的网关地址。

```
Load File Name :update.btm
Server IP Address :192.168.0.3
Local IP Address :192.168.0.2
Subnet Mask :255.255.0
Gateway IP Address :0.0.0.0
各参数的具体说明,如表 11。
```

表11 TFTP 协议相关参数的设置说明

菜单项	说明
Load File Name	交换机要下载的BootRom文件名(以BootRom文件名为"update.btm"为例)
Server IP Address	下载BootRom文件所在PC的IP地址(以IP地址"192.168.0.3"为例)
Local IP Address	交换机的IP地址(以IP地址"192.168.0.2"为例)
Subnet Mask	交换机的子网掩码(以IP地址"255.255.255.0"为例)
Gateway IP Address	网关的IP地址(以未设置网关IP地址为例)

(8) 根据实际情况,完成相关信息输入,回车后系统开始下载 BootRom 文件。

Loading.....Done!

(9) 下载完成后,系统提示是否升级基本 BootRom,键入<Y>,系统进行基本 BootRom 的升级。

Will you Update Basic BootRom? (Y/N):Y

Updating Basic BootRom.....Done.

(10) 完成基本 BootRom 的升级后,系统提示是否升级扩展 BootRom,键入<Y>,系统进行扩展 BootRom 的升级。

Updating extended BootRom? (Y/N):Y

Updating extended BootRom.....Done.

(11) 完成扩展 BootRom 的升级后,系统返回到 BootRom 升级子菜单。

1. Update full BootRom

- 2. Update extended BootRom
- 3. Update basic BootRom
- 0. Return to boot menu

Enter your choice(0-3):

(12) 键入<0>并回车,系统退回到 BootRom 主菜单,再键入<0>并回车,重启设备后,升级后的 BootRom 程序正式生效。

2. 通过 FTP 方式升级 BootRom 程序

- (1) 交换机的 Console 口与配置终端连接,交换机的以太网口与 PC 相连,该 PC 的 IP 地址已知 (PC 和配置终端可以是同一设备)。
- (2) 在 PC 上运行 FTP 服务器程序,用户自行创建 FTP Client 用户和密码,并指定该用户可访问 的工作路径,并将待升级启动软件包保存在 FTP Client 用户可访问的工作路径下。

1 注意

FTP 服务器程序由用户自己购买和安装, 交换机不附带此软件。

- (3) 在配置终端上运行终端仿真程序,启动交换机,进入 BootRom 主菜单,有关 BootRom 主菜 单的进入方式请参见 C.5.3 如何进入 BootRom 菜单。
- (4) 通过 BootRom 菜单查看设备存储介质剩余空间大小。存储介质的剩余空间应不小于待升级 BootRom 文件大小,如果剩余空间不足,可通过 BootRom 菜单删除该设备存储介质中的无 用文件,释放存储空间,以满足升级需要。通过 BootRom 菜单显示文件、查看存储介质空 间和删除文件的方法请参见 C.5.4 如何通过 BootRom 菜单进行文件管理。

🥂 注意

在 BootRom 菜单下, 主用下次启动软件包显示时有(*)标识, 用户删除无用文件释放存储空间时请注意, 不要删除主用下次启动软件包, 否则设备无法正常启动。

(5) 在 BootRom 主菜单中键入<6>,回车后进入 BootRom 升级子菜单,菜单内容如下:

- 1. Update full BootRom
- 2. Update extended BootRom
- 3. Update basic BootRom
- 0. Return to boot menu

Enter your choice(0-3):

- (6) 在 BootRom 升级子菜单中,键入<1>,选择完整 BootRom 升级方式,回车后,进入下载协议选择子菜单:
- 1. Set TFTP protocol parameters
- 2. Set FTP protocol parameters
- 3. Set XMODEM protocol parameters
- 0. Return to boot menu

Enter your choice(0-3):

(7) 在下载协议选择子菜单中,键入<2>,选择采用 FTP 协议加载 BootRom 文件,回车后,开始 FTP 协议相关参数的设置。



- 输入的 BootRom 文件名、IP 地址等参数会因具体情况而不同,请以实际情况为准。在设置参数时,直接输入新的参数即可;不输入参数,直接回车则会采用默认参数。
- 如果交换机与下载 BootRom 文件所在 PC 处于同一网段内,则将交换机的 IP 地址设置为该网段内任意未使用的 IP 地址即可,无需设置网关地址;如果交换机与下载 BootRom 文件所在PC 不在同一网段,则需要指定交换机的网关地址。

```
Load File Name :update.btm
Server IP Address :192.168.0.3
Local IP Address :192.168.0.2
Subnet Mask :255.255.255.0
Gateway IP Address :0.0.0.0
FTP User Name :switch
FTP User Password :***
各参数的具体说明,如表 12。
```

表12 FTP 协议相关参数的设置说明

菜单项	说明
Load File Name	交换机要下载的BootRom文件名(以BootRom文件名为 "update.btm" 为例)
Server IP Address	下载BootRom文件所在PC的IP地址(以IP地址"192.168.0.3"为例)
Local IP Address	交换机IP地址(以IP地址"192.168.0.2"为例)
Subnet Mask	交换机的子网掩码(以IP地址"255.255.255.0"为例)
Gateway IP Address	网关的IP地址(以未设置网关IP地址为例)
FTP User Name	登录FTP 服务器的用户名,与FTP 服务器上配置的用户名保持一致
FTP User Password	登录FTP 服务器的用户密码,与FTP 服务器上配置的用户密码保持一致

(8) 根据实际情况,完成相关信息输入,回车后系统开始下载 BootRom 文件。

Loading.....Done!

(9) 下载完成后,系统提示是否升级基本 BootRom,键入<Y>,系统进行基本 BootRom 的升级。

Will you Update Basic BootRom? (Y/N):Y

Updating Basic BootRom.....Done.

(10) 完成基本 BootRom 的升级后,系统提示是否升级扩展 BootRom,键入<Y>,系统进行扩展 BootRom 的升级。

Updating extended BootRom? (Y/N):Y

Updating extended BootRom.....Done.

(11) 完成扩展 BootRom 的升级后,系统返回到 BootRom 升级子菜单。

1. Update full BootRom

- 2. Update extended BootRom
- 3. Update basic BootRom

0. Return to boot menu

Enter your choice(0-3):

(12) 键入<0>并回车,系统退回到 BootRom 主菜单,再键入<0>并回车,重启设备后,升级后的 BootRom 程序正式生效。

3. 通过 Xmodem 方式升级 BootRom 程序

- (1) 交换机通过 Console 口外接一台 PC,并将待升级的 BootRom 文件放置在该 PC 上。
- (2) 在与 Console 口相连的 PC 上运行终端仿真程序,启动交换机,进入 BootRom 主菜单,有 关 BootRom 主菜单的进入方式请参见 C.5.3 如何进入 BootRom 菜单。
- (3) 通过 BootRom 菜单查看设备存储介质剩余空间大小,存储介质的剩余空间应不小于 Boot ROM 软件包的大小,如果剩余空间不足,可通过 BootRom 菜单删除该设备存储介质中的无 用文件,释放存储空间,以满足升级需要。通过 BootRom 菜单显示文件、查看存储介质空 间和删除文件的方法请参见 <u>C.5.4 如何通过 BootRom 菜单进行文件管理</u>。

1 注意

在 BootRom 菜单下,主用下次启动软件包显示时有(*)标识,用户删除无用文件释放存储空间时请注意,不要删除主用下次启动软件包,否则设备无法正常启动。

(4) 在 BootRom 主菜单中键入<6>,回车后进入 BootRom 升级子菜单,菜单内容如下:

- 1. Update full BootRom
- 2. Update extended BootRom
- 3. Update basic BootRom
- 0. Return to boot menu

Enter your choice(0-3):1

- (5) 在 BootRom 升级子菜单中,键入<1>,选择完整 BootRom 升级方式,回车后,进入下载协议选择子菜单:
- 1. Set TFTP protocol parameters
- 2. Set FTP protocol parameters
- 3. Set XMODEM protocol parameters
- 0. Return to boot menu

Enter your choice(0-3):3

(6) 在下载协议选择子菜单中,键入<3>,选择采用 XModem 协议完成 BootRom 文件的加载, 回车后,系统进入下载速率设置菜单:

Please select your download baudrate:

- 1.* 9600
- 2. 19200
- 3. 38400
- 4. 57600
- 5. 115200
- 0. Return to boot menu

Enter your choice (0-5):5

(7) 根据实际情况,选择合适的下载速率,若如上所示键入<5>,即选择 115200bit/s 的下载速率,回车后终端显示如下信息:

Download baudrate is 115200 bps Please change the terminal's baudrate to 115200 bps and select XMODEM protocol Press enter key when ready 由于交换机 Console 口的波特率已经修改为 115200bps, 而终端的波特率还为 9600bps, 双方是无 法通信的。因此, 根据系统的提示, 需要改变终端设置的波特率, 使其与交换机选择的下载波特率

1000 1000

一致。

如果下载波特率选择为 9600bps, 用户不用修改超级终端的波特率,不用进行下面的第(6)至(8)步操作,直接进入第(9)步的操作。

(8) 单击超级终端的[断开]按钮,即断开了超级终端和交换机的连接。

图9 [呼叫/断开]菜单项



(9) 进入超级终端软件的[文件/属性]菜单,在弹出的对话框单击[配置]按钮(如图 10),进入 Console 口配置对话框,将"每秒位数"配置 115200 后,单击[确定]按钮(如图 11)。

图10 进入属性对话框

Switch 雇性	? ×
连接到设置	
Switch 更改图标(I)	
国家(地区)(C): 中华人民共和国 (86) 🗾	
输入不带长途前缀的区号。	
区号(图): 010	
电话号码 (E):	
连接时使用 (M): COM1	
 ☑ 使用国家(地区)代码和区号(U) ☑ 占线时重拔(E) 	
确定 単	湖

图11 串口配置对话框

COE	1 尾性				<u>? ×</u>
端	口设置				
	毎秒位数 (B):	115200		•	
	数据位 @):	8		-	
	奇偶校验 (P):	无		•	
	停止位 (S):	1		•	
	数据流控制 (2):	无		-	
	1		还原为默り	值(26)	
		确定	取消	应用	(<u>A</u>)

- (10) 设置完连接的波特率后,单击超级终端菜单栏的[呼叫/呼叫]菜单项,重新建立超级终端和交换机的连接。
- 图12 [呼叫/呼叫]菜单项

查看(V)	呼叫(C)	传送 (<u>T</u>)	帮助(出)				
- C 🔁	呼叫(C)		ማ ጫ(ር)		ም ጫ(ር)		1
	等候呼	等候呼叫(\)					
	停止等	候(S)					
	断开 (0					

(11) 回车后系统开始 BootRom 文件下载,终端显示如下信息:

Now please start transfer file with XMODEM protocol If you want to exit, Press <Ctrl+X> Loading ...CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

🕑 说明

此时,若想退出程序下载,请键入<Ctrl+X>,否则继续进行如下操作。

(12) 从超级终端菜单栏中选择[传送/发送文件](如图 13),在弹出的对话框中点击[浏览]按扭 (如图 14),选择需要下载的 BootRom 文件(此处以 "update.btm"的 BootRom 文件名 举例),并将下载使用的协议改为 Xmodem。

图13 [传送/发送文件]菜单项



图14 [发送文件]对话框

🔤 发送文件			? ×
文件夹: D:\ve	rsion		
文件名 (E):			
D:\version\upda	ite.btm		浏览(8)
协议(E):			
Xmodem			•
	1000 (0)	¥ 27 (a)	The balk
		天时([])	

(13) 选择完成后,点击[发送]按钮,系统弹出如下图所示的界面。

图15 正在发送文件界面

为 switch	发送 Xmoo	lem 文件			
正在发送:	D:\version	\update. btm			
数据包:	7201	错误检查:	Checksum		
重试次数:	0	重试总次数:	0		
上一错误:					
文件:				898K / 1	380K
己用:	00:03:48	剩余:	00:15:08	吞吐量:	4032 cps
				取消]	cps/bps (C)

(14) 下载完成后,系统提示是否升级基本 BootRom,键入<Y>,系统进行基本 BootRom 的升级。

Loading ...CCCCCCCCCCCC ...Done.

Will you Update Basic BootRom? (Y/N):Y

Updating Basic BootRom.....Done.

(15) 完成基本 BootRom 的升级后,系统提示是否升级扩展 BootRom,键入<Y>,系统进行扩展 BootRom 的升级。

Updating extended BootRom? (Y/N):Y

Updating extended BootRom.....Done.

(16) 完成扩展 BootRom 的升级后,系统提示重新将超级终端的波特率调整为 9600 bps。

Please change the terminal's baudrate to 9600 bps, press ENTER when ready.

(17) 参考第(8)至(10)步,将超级终端的波特率调整为9600 bps,重建超级终端和交换机的 连接。

🕑 说明

如果下载的速率选择为 9600 bps, 用户不用重新调整超级终端的速率, 此步骤没有必要。

(18) 回车后,系统返回 BootRom 升级子菜单。

- 1. Update full BootRom
- 2. Update extended BootRom
- 3. Update basic BootRom
- 0. Return to boot menu

Enter your choice(0-3):

(19) 键入<0>并回车,系统退回到 BootRom 主菜单,再键入<0>并回车,重启设备后,升级后的 BootRom 程序正式生效。

C.5.3 如何进入 BootRom 菜单

终端(如一台 PC)通过配置电缆与交换机的 Console 口相连,在终端上运行终端仿真程序,设置终端参数。

终端参数如下:

- 波特率: 9600
- 数据位: 8
- 奇偶校验:无
- 停止位:1
- 数据流控制:无
- 终端仿真: VT100

交换机上电后将运行 BootRom 程序,终端屏幕上显示如下信息:

System is starting...

Press Ctrl+D to access BASIC BOOT MENU RAM test successful.

Press Ctrl+T to start five-step full RAM test...

Creation Date	:	Sep 13 2021
СРИ Туре	:	ft2000
CPU Clock Speed	:	2200MHz
Memory Type	:	DDR4 SDRAM
Memory Size	:	4096MB
Memory Speed	:	2400MHz
BootRom Size	:	5632KB
flash Size	:	1967MB
CPLD 1 Version	:	002
CPLD 2 Version	:	001
CPLD 3 Version	:	001
PCB 1 Version	:	Ver.A
PCB 2 Version	:	Ver.A
Mac Address	:	aa1122334455

Press Ctrl+B to access EXTENDED BOOT MENU...0

1. 通过<Ctrl+D>进入基本 BootRom 菜单

当显示信息出现 "Press Ctrl+D to access BASIC BOOT MENU"时,在1秒之内键入<Ctrl+D>, 系统进入基本 BootRom 菜单:

🕑 说明

当 BootRom 程序被损坏,系统无法进入扩展 BootRom 菜单时,用户可以使用基本 BootRom 菜单 对扩展 BootRom 菜单进行修复或升级。

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	· *
*				*
*	BASIC BOOTROM,	Version 109		*
*				*
******	******	* * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	:*
BASIC BOOT MENU				
1. Update full BootRom				
2. Update extended BootR	om			
3. Update basic BootRom				
4. Boot extended BootRom	L			
0. Reboot				
Ctrl+U: Access BASIC ASS	ISTANT MENU			
Ctrl+C: Display Copyrigh	t			

Enter your choice (0-4):基本 BootRom 菜单含义如表 13 所示:

表13 基本 BootRom 菜单说明

菜单项	说明
1. Update full BootRom	升级完整BootRom(只能通过Console口利用Xmodem完成升 级,具体请参见 <u>C.5.13. 通过Xmodem方式升级启动软件包</u>)
2. Update extended BootRom	升级扩展BootRom(只能通过Console口利用Xmodem完成升级,具体请参见 <u>C.5.13.通过Xmodem方式升级启动软件包</u>)
3. Update basic BootRom	升级基本BootRom(只能通过Console口利用Xmodem完成升级,具体请参见 <u>C.5.13.通过Xmodem方式升级启动软件包</u>)
	进入扩展BOOT菜单,具体请参见 <u>通过<ctrl+e>进行FLASH测</ctrl+e></u> 试
4. Boot extended BootRom	当显示信息出现"Press Ctrl+E to start flash test" 时,在1秒之内键入 <ctrl+e>,系统将对FLASH 进行测试。</ctrl+e>
	通过 <ctrl+b>进入扩展BootRom菜单</ctrl+b>
0. Reboot	重新启动交换机

	键入 <ctrl+u>时,系统进入基本BootRom辅助菜单。在该</ctrl+u>		
CIII+U. ACCESS BASIC ASSISTANT MENU	菜单下,用户可以设置系统对内存进行自检,具体请参见 <u>表14</u>		

表14 基本 BootRom 辅助菜单说明

菜单项	说明
1. RAM Test	对内存进行自检
0. Return to boot menu	返回到基本BootRom菜单

2. 通过<Ctrl+E>进行 FLASH 测试

当显示信息出现 "Press Ctrl+E to start flash test"时,在1秒之内键入<Ctrl+E>,系统将对FLASH 进行测试。

3. 通过<Ctrl+B>进入扩展 BootRom 菜单

当显示信息出现 "Press Ctrl+B to access EXTENDED BOOT MENU..."时,键入<Ctrl+B>,系统将进入扩展 BootRom 主菜单。

🕑 说明

- 系统缺省按照快速模式启动,此处的等待时间为1秒。如果用户将启动模式设置为完整启动模式,则此处的等待时间为5秒。
- 在快速启动模式下,只有出现"Press Ctrl+B to access EXTENDED BOOT MENU..."的1秒 钟之内,键入<Ctrl+B>,才能进入扩展 BootRom 主菜单。如果用户没有及时键入<Ctrl+B>, 请重新启动交换机。
- 不同型号设备的显示信息会有所不同, 文中的举例仅做参考。

Password recovery capability is enabled.

EXTENDED BOOT MENU

- 1. Download image to flash
- 2. Select image to boot
- 3. Display all files in flash
- 4. Delete file from flash
- 5. Restore to factory default configuration
- 6. Enter BootRom upgrade menu
- 7. Skip current system configuration
- 8. Set switch startup mode
- 9. Set The Operating Device
- 0. Reboot

Ctrl+Z: Access EXTENDED ASSISTANT MENU

Ctrl+F: Format file system

- Ctrl+P: Change authentication for console login
- Ctrl+R: Download image to SDRAM and run

该菜单含义如表 15 所示:

表15 扩展 BootRom 菜单说明

菜单项	说明			
 Password recovery capability is enabled. Password recovery capability is disabled. 	 扩展BootRom菜单首行信息,通过此信息可确认密码恢复功能所处的开启/关闭状态: Password recovery capability is enabled: 密码恢复功能处于开启状态(此时用户可以使用扩展 BootRom 菜单中除选项 5 以外的所有菜单项) Password recovery capability is disabled: 密码恢复功能处于关闭状态(此时用户只能使用扩展 BootRom 菜单中的部分菜单项) 			
1. Download image to flash	将启动软件包下载到Flash中			
2. Select image to boot	选择该菜单项后,用户可进一步选择具体操作项 选择下次启动时采用的主用/备用启动软件包 选择下次启动时采用的主用/备用配置文件: 密码恢复功能处于开启状态时,支持此选项 密码恢复功能处于关闭状态时,不支持此选项 			
3. Display all files in flash	显示Flash中所有文件			
4. Delete file from flash	删除Flash中的文件			
5. Restore to factory default configuration	删除设备启动时使用的配置文件,并以出厂配置启动设备:密码恢复功能处于开启状态时,不支持此选项密码恢复功能处于关闭状态时,支持此选项			
6. Enter BootRom upgrade menu	进入BootRom升级菜单			
7. Skip current system configuration	本次启动忽略配置文件(该配置仅一次生效) 密码恢复功能处于开启状态时,支持此选项 密码恢复功能处于关闭状态时,不支持此选项			
8. Set switch startup mode	设置交换机启动模式(快速启动模式/完整启动模式)			
9. Set The Operating Device	选择设备进行读/写的存储介质(该选项仅在BootRom菜单下操作时生效)			
0. Reboot	重新启动交换机			
Ctrl+F: Format file system	键入 <ctrl+f>时,系统将对存储介质进行格式化</ctrl+f>			
Ctrl+P: Change authentication for console login	 键入<ctrl+p>时,设置设备本次启动时忽略Console口用户登录密码(该配置仅一次生效):</ctrl+p> 密码恢复功能处于开启状态时,支持此选项 密码恢复功能处于关闭状态时,不支持此选项 			
Ctrl+R: Download image to SDRAM and run 键入 <ctrl+r>时,下载启动软件包到内存中,并使用该启动软件包启动* • 密码恢复功能处于开启状态时,支持此选项</ctrl+r>				

	• 密码恢复功能处于关闭状态时,不支持此选项		
Ctrl+Z: Access EXTEND-	键入 <ctrl+z>时,系统进入扩展BootRom辅助菜单(在该菜单项下,用户可以查</ctrl+z>		
ASSISTANT MENU	看内存的数据,具体请参见 <u>表16</u>)		

表16 扩展 BootRom 辅助菜单说明

菜单项			
1. Display memory	显示内存中的数据		
2. Search memory	搜索内存中的数据		
0. Return to boot menu	返回到扩展BootRom菜单		

C.5.4 如何通过 BootRom 菜单进行文件管理

在通过 BootRom 菜单进行软件升级的过程中,用户可以根据需要通过菜单进行文件的显示、文件 的删除、以及文件主备属性的修改等操作,在显示文件的同时,用户也可以查看出存储介质的剩余 空间大小。

1. 显示文件

在 BootRom 主菜单中键入<3>,将显示 Flash 中所有文件:

EXTENDED BOOT MENU

Download image to flash
 Select image to boot

3. Display all	3. Display all files in flash				
4. Delete file from flash					
5. Restore to	5. Restore to factory default configuration				
6. Enter BootR	om upgrade menu				
7. Skip curren	t system configuratio	n			
8. Set switch	startup mode				
9. Set The Ope	rating Device				
0. Reboot					
Ctrl+Z: Access	EXTENDED ASSISTANT M	IENU			
Ctrl+F: Format	file system				
Ctrl+P: Change	authentication for c	console login			
Ctrl+R: Download image to SDRAM and run					
Enter your choice(0-8): 3					
Display all file(s) in flash:					
File Number	File Size(bytes)	File Name			
1	8177	flash:/testbackup.cfg			
2(*)	53555200	flash:/system.bin			
3(*)	9959424	flash:/boot.bin			

4	3678	flash:/startup.cfg_backup		
5	30033	flash:/default.mdb		
6	42424	flash:/startup.mdb		
7	18	flash:/.pathfile		
8	232311	<pre>flash:/logfile/logfile.log</pre>		
9	5981	flash:/startup.cfg_back		
10(*)	6098	flash:/startup.cfg		
11	20	flash:/.snmpboots		
Free space: 464	1298848 bytes			
The current ima	age is boot.bin			
(*)-with main a	attribute			
(b)-with backup	o attribute			
(*b)-with both	main and backup attri	bute		
通过上述显示信	通过上述显示信息中的 Free space:项可以查看出 Flash 的剩余空间大小。			

2. 删除文件

(1) 在 BootRom 主菜单中键入<4>,选择删除交换机 Flash 中的文件:

Deleting the file in flash:

File Number	File Size(bytes)	File Name			
1	8177	flash:/testbackup.cfg			
2(*)	53555200	flash:/system.bin			
3 (*)	9959424	flash:/boot.bin			
4	3678	flash:/startup.cfg_backup			
5	30033	flash:/default.mdb			
6	42424	flash:/startup.mdb			
7	18	flash:/.pathfile			
8	232311	<pre>flash:/logfile/logfile.log</pre>			
9	5981	<pre>flash:/startup.cfg_back</pre>			
10(*)	6098	<pre>flash:/startup.cfg</pre>			
11	20	flash:/.snmpboots			
Free space: 4	64298848 bytes				
The current in	The current image is boot.bin				
(*)-with main	attribute				
(b)-with backup attribute					
(*b)-with both main and backup attribute					
(2) 选择需要删除的文件(此处以1号文件 testbackup.cfg 为例),输入文件编号:					
Please input the file number to change: 1					
(3) 系统提示确认是否删除,键入 <y>并回车,系统开始删除文件。</y>					
The file you selected is testbackup.cfg,Delete it? (Y/N):Y					
DeletingDone!					
3. 设置文件主备用属性					
(1) 在 BootRom 主菜单中键入<2>,进入文件属性设置子菜单:					

EXTENDED BOOT MENU

1. Download image to flash

```
2. Select image to boot
3. Display all files in flash
4. Delete file from flash
5. Restore to factory default configuration
6. Enter BootRom upgrade menu
7. Skip current system configuration
8. Set switch startup mode
9. Set The Operating Device
0. Reboot
Ctrl+Z: Access EXTENDED ASSISTANT MENU
Ctrl+F: Format file system
Ctrl+P: Change authentication for console login
Ctrl+R: Download image to SDRAM and run
Enter your choice(0-8): 2
1. Set image file
2. Set bin file
3. Set configuration file
```

0. Return to boot menu

Enter your choice (0-3):

- (2) 可以在文件属性设置子菜单中选择<1>或<2>设置启动软件包的主备用属性,或者选择<3>设 置配置文件主备用属性。
- 1. Set image file
- 2. Set bin file
- 3. Set configuration file
- 0. Return to boot menu

Enter your choice (0-3): 2

(3) 键入<2>,选择设置启动软件包的主备用属性:

File	Number	File	Size(bytes)	File	Name

1(*)	53555200	flash:/system.bin
2(*)	9959424	flash:/boot.bin
3	13105152	flash:/boot-update.bin
4	91273216	flash:/system-update.bin
Free space	: 417177920 bytes	

(*)-with main attribute $% \left({{\left({{{\left({{x_{i}} \right)}} \right)}} \right)$

(b)-with backup attribute

(*b)-with both main and backup attribute

Note:Select .bin files. One but only one boot image and system image must be included.

(4) 选择需要修改主备用属性的文件(此处以3号启动软件包 boot-update.bin 和4号启动软件包 system-update.bin 为例),输入文件编号:

```
Enter file No.(Allows multiple selection):3
Enter another file No.(O-Finish choice):4
```

(5) 键入<0>,结束启动软件包的选择:

```
Enter another file No.(0-Finish choice):0
You have selected:
flash:/boot-update.bin
flash:/system-update.bin
```

(6) 系统提示用户设置该启动软件包的属性,即主用(M)或备用(B)。键入<M>并回车,将 该文件设置为主用启动软件包:

```
Please input the file attribute (Main/Backup) M
This operation may take several minutes. Please wait....
Next time, boot-update.bin will become default boot file!
Next time, system-update.bin will become default boot file!
Set the file attribute success!
```

C.6 软件升级失败的处理

启动软件包升级失败后,系统会使用原版本的启动软件包运行。用户可以通过以下方式尝试解决软件升级失败问题。

- (1) 请检查物理端口连接是否完好,请确保端口物理连接正确。
- (2) 通过 Console 口登录设备时,请检查超级终端相关参数是否设置正确,如波特率、数据位等。
- (3) 查看超级终端上的显示信息,请检查是否有输入错误等。输入错误可能包括以下:
- 利用 Xmodem 协议下载时,超级终端的波特率没有和 Console 口的波特率保持一致;
- 在使用 TFTP 协议进行软件升级时,输入的 IP 地址、软件包名称或指定的 TFTP 服务器的工作路径有误;
- 在使用 FTP 协议进行软件升级时,输入的 IP 地址、软件包名字、指定的 FTP 服务器的工作 路径、FTP 用户名或 FTP 密码有误。
- (4) 请检查 FTP 服务器或者 TFTP 服务器等软件是否正常运行,相关设置是否正确。
- (5) 请检查 Flash 的剩余空间是否足够保存待下载的软件包。
- (6) 请确认用于升级的软件包是否适用于该产品型号,及软件包类型是否正确。
- (7) 请确认启动软件包版本及 BootRom 版本是否正确。软件版本配套关系请参见参见本文档中的版本配套表。